

INLEIDING

Dit alarmkastje kan aan de muur bevestigd worden met de meegeleverde steun of als mobiele unit gebruikt worden. Werkt met een gebruikerscode met 4 cijfers die ingevoerd wordt met het toetsenbord van het kastje. Het systeem heeft 2 werkwijzen: alarm en muziekje. De modus muziekje is een element met een lage graad van veiligheid, waarbij een zacht muziekje hoorbaar is wanneer het alarm in werking treedt. In de modus alarm, daarentegen, geeft de inrichting een krachtig en constant geluid af.

INSTALLATIE

Het alarmkastje kan aan de muur bevestigd worden met de montagesteun (meegeleverd).

De bewegingssensor kan in de gewenste richting gedraaid worden.

1. Kies de hoek van het vertrek waarin u het alarmkastje wilt plaatsen.

Opmerking: de sensor heeft een detectiebereik van 6 m, met hoeken van ongeveer 110 graden horizontaal en 70 graden verticaal.

Aanbevolen installatiehoogte: 1,8 – 2,4 m.

2. Bevestig de montagehouder aan de muur m.b.v. de meegeleverde pluggen of door rechtstreeks aan de muur te schroeven.

Eens de steun stevig aan de muur bevestigd is, kan het kastje erop geplaatst en bevestigd worden.

U hoort een « klik » wanneer het kastje vastzit op de steun.

PLAATSING VAN DE BATTERIJEN

Het alarm met bewegingssensor werkt op 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd). Het batterijvak bevindt zich achter in het kastje.

1. Verwijder de schroef van het batterijvak en open het kastje in de richting van de pijl.

2. Plaats 3 AAA-batterijen en respecteer de polariteit.

3. Herplaats het deksel van het batterijvak en draai de schroef vast.

Opmerking: wanneer de batterijen zwak zijn, knippert een lampje. Wanneer de batterijen vervangen moeten worden, knippert het lampje langzaam.

CREATIE VAN EEN PERSOONLIJKE TOEGANGSCODE

Met het toetsenbordje kunt u een persoonlijke toegangscode van 4 cijfers invoeren om het alarm in en uit te schakelen.

1. Verwijder de schroef van het batterijvak en schuif het dekseltje in de richting van de pijl.

2. Druk op de toets LEARN in het batterijvak: de LED vooraan op het alarm knippert gedurende 15 seconden. In de tussentijd kunt u uw code met 4 cijfers invoeren. Een pieptoon bevestigt elke invoer. Als het lampje stopt met knipperen vooraleer de code ingevoerd is of als de bevestigingstonen uitblijven, herhaal dan de handeling.

3. Plaats het deksel en de schroef van het batterijvak terug.

WERKING IN MODUS ALARM

1. Om de modus ALARM te activeren, wordt het knopje in het batterijvak in de alarmstand gezet.

2. Voer de toegangscode van 4 cijfers in. Na elk cijfer is een pieptoon te horen. Is het cijfer niet juist, dan gaat het toestel af en knippert het rood lampje 3 keer.

3. Een rode LED begint onmiddellijk te knipperen, om aan te geven dat u 45 seconden de tijd hebt om het vertrek te verlaten. Zo kunt u het vertrek verlaten zonder dat het alarm afgaat.

4. Wanneer een beweging waargenomen wordt, gaat het alarm af met een « pieptoon » en knippert een rood lampje.

De sirene zelf gaat na 30 seconden af en gedurende 30 seconden (behalve indien uitgesloten) en gaat dan uit. Na 15 seconden gaat de sirene weer af indien opnieuw een beweging waargenomen wordt.

Deze cyclus herhaald zich tot het alarm gereset wordt.

UITSCHAKELING VAN HET ALARM

Voer de code van 4 cijfers in. Na elk cijfer is een pieptoon te horen.

Twee pieptonen geven aan dat de toegangscode correct is en dat het systeem uitgeschakeld is.

Als een verkeerde code ingevoerd wordt, geeft het toestel een luide pieptoon af. Voer de code opnieuw in om het alarm te resetten.

WERKING IN MODUS MUZIEKJE

1. Om de modus MUSIEKJE in te schakelen, wordt het keuzeknopje in de relatieve stand geschoven.

2. Het muziekje is onmiddellijk te horen wanneer een beweging waargenomen wordt. Er is geen enkele code nodig. De bewegingssonde is geherinitialiseerd.

3. Om deze functie uit te schakelen, zet de knop in de stand ALARM.

WERKINGSTEST

1. Stel het toestel in de modus muziekje in.
2. Na de eerste inschakeling wordt 15 seconden gewacht. Wuif de hand vlak voor de sensor, als het muziekje onmiddellijk afgaat werkt de sensor correct.
3. Om het toestel uit te zetten, zet het in de modus ALARM.

BATTERIJEN

Laat de batterijen niet verroesten of lekken, want dit kan het product definitief beschadigen. Plaats de batterijen in de richting aangegeven in het batterijvak.

Gebruik geen oude batterijen samen met nieuwe en gebruik geen verschillende types van batterijen door elkaar.

Gebruik geen oplaadbare batterijen.

De oude batterijen moeten door een aangewezen centrum gerecycleerd worden.

WAARSCHUWING:

Een langdurige blootstelling aan de alarmsirene kan permanente schade aan het gehoor veroorzaken

Alleen voor gebruik binnenshuis

Niet gebruiken op vochtige plekken

