

# Bedienungsanleitung

Art.24992

## 3-in-1-Energiestation



### \*LEISTUNGSUMFANG

Kapazität des Akkus: 2600 mAh Samsung Li-Ion

Ladefähigkeit: 1900 mAh

USB Anschluss Input: DC 5.0 Volt/1000 mAh

Output: 5V/1000 mAh

Ladezeit: 3-4 Stunden (laden am Computer durch USB)

Betriebsdauer Handwärmer: 4-5 Stunde/ Aufladung

Betriebsdauer Licht: 60 Stunden/ Aufladung

### \*PACKUNGSGEHALT

1 x Externer Akku Pack „Energy Tube“

1x Micro-USB/USB Aufladekabel

1x Isolations-Socke

## **\*AUFLADEN ENERGYTUBE**

Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel, um den Akku aufzuladen. Verbinden Sie den Micro-USB Anschluss des Kabels mit dem Micro-USB Eingang des EnergyTube's, den USB Anschluss schließen Sie am USB Anschluss Ihres Computers an oder einem USB Stecker.

Die Anzeige LED leuchtet ROT. Wenn der EnergyTube voll geladen ist leuchtet die Anzeige-LED GRÜN.

## **\*AUFLADEN EINES SMARTPHONES**

Benutzen Sie auch hier das mitgelieferte Kabel, um das Smartphone aufzuladen. Benutzen Sie den USB Anschluss für den Akku und den Micro-USB Anschluss für Ihr Smartphone. Falls Ihr Gerät keinen Micro-USB Eingang besitzt, benutzen Sie das Ladekabel, das Ihnen vom Hersteller mitgeliefert wurde. Für das iPhone5 können Sie auch einen Mico-USB-Adapter verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Zuladung, die der EnergyTube auf Ihr Smartphone laden kann, ist anhängig von der Kapazität des internen Handy-Akkus, wenn dies höher als 1900mAh, kann der EnergyTube nur eine Teilladung vornehmen.

Wenn Sie beispielsweise mit dem EnergyTube ein iPhone 5 mit einem einzelnen Ladeprozess voll aufgeladen bekommen, wird ein GalaxyS4, das eine größere Batteriekapazität im Vergleich zum iPhone5 hat, nur zu ca. 70% mit einer einzelnen Ladung aufgeladen.

*!!! Der EnergyTube lädt KEINE Tablets!!!*

Es spielt keine Rolle auf welcher Position der Twist&Click steht während des Aufladens. Entfernen Sie den EnergyTube wenn Ihr Smartphone geladen ist. Wenn der Batteriestand des EnergyTube schwächer wird, leuchtet die Anzeige-LED ROT.

## **\*LED TASCHENLAMPE**

Drehen Sie den Twist&Click auf „LIGHT“. Die LED Taschenlampe geht an. Um die Taschenlampe wieder aus zuschalten drehen Sie den Twist&Click auf „OFF“.

## **\*HANDWÄRMER**

Drehen Sie den Twist&Click auf „WARM“. Der EnergyTube wird langsam warm. Stecken Sie den EnergyTube in die Isolations-Socke um die Wärmzeit zu verlängern. Um den Handwärmern auszuschalten drehen Sie den Twist&Click auf „OFF“.

## **\*HANDWÄRMER UND TASCHENLAMPE**

Drehen Sie den Twist&Click auf „WARM&LIGHT“. Die Taschenlampe leuchtet und der EnergyTube wird langsam warm. Um Licht und Handwärmern auszuschalten drehen Sie den Twist&Click auf „OFF“.

## **\*Pflege des Akkus**

Bringen Sie den Akku nicht mit direktem Sonnenlicht in Kontakt

Bringen Sie den Akku nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt

Bewahren Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) auf, ohne diesen zwischendurch aufzuladen

Lagern an einem kühlen Ort 0-25 Grad, je kälter desto besser