

**EIGENSCHAFTEN**

Wählen Sie die gewünschte Zeitzone UTC (Universal time Coordinated), die Zeiger rücken automatisch auf die entsprechende Uhrzeit. Die 24 blinkenden LEDs zeigen die wichtigsten Städte in den 24 existierenden Zeitzonen an. Zum Beispiel: London (Greenwich Time: Nullmeridian), Paris/Berlin: + 1 Std., Cape Town (Kapstadt): + 2 Std....

**GERÄUCHSANWEISUNG**

Die Uhr wird mit einer Batterie und in ihrer gewöhnlichen Betriebsweise geliefert. In der entsprechenden Betriebsweise muss die Uhr auf die Ortszeit (Stunde und Minuten) eingestellt werden. Sie ist beim Kauf standardmäßig so eingestellt. Alle Einstellungen erfolgen durch Druck auf den Knopf.

**WAHL DER ZEITZONE**

- Den Knopf ein Mal drücken, die LEDs schalten sich nach und nach ein, bis die leitze blinkt. Dieses stellt die zuletzt gewählte Zeitzone dar (die blinkende LED schaltet sich nach 3 Sekunden aus und bleibt in ihrer Ausgangsstellung, wenn keine andere Einstellung getätig wird).
- Wenn die LED blinkt (während ca. 3 Sekunden), kurz den Knopf drücken, um eine andere Zeitzone zu wählen. Bei jedem Druck des Knopfs wechselt die LED auf die folgende Zeitzone. Wenn die richtige Zeitzone gewählt wurde, 3 Sekunden warten. Die Stunden- und Minutenzeiger stellen sich automatisch auf die richtige Zeit ein und

1. Die 24 Zeitzonen anzeigenende LEDs
2. Wahl-Einstellschalter

Wenn eine neue Einstellung notwendig ist, wie unter 1 vorgehen.

**AUSTAUSCH DER BATTERIE**

- Wenn die Uhr stehen bleibt, oder wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt, die Batterie austauschen.
- Die Batterie darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden, um die Präzision und Dictheit der Uhr nicht zu beeinträchtigen.
- Verwendete Batterie: CR 2025 oder gleichwertig.

**Entsorgung des Geräts**

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

**ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE**

- Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.

die entsprechende LED blinkt bis zum Ende der Einstellung. Die LED schaltet sich nach 3 Sekunden aus, wenn keine andere Einstellung vorgenommen wird

**EINSTELLUNG DER UHRZEIT**

Vor der Einstellung der Ortszeit die Zeitzone kontrollieren und eventuell einstellen.  
1. Den Knopf ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED blinkt, die der lokalen Zeitzone entspricht.

2. Während die LED blinke, den Knopf erneut ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED, welche die Zeitzone darstellt, nicht mehr blinkt (sie leuchtet kontinuierlich). Dies bedeutet, dass Sie sich im Einstellmodus der Uhrzeit befinden.
3. Wenn das LED kontinuierlich leuchtet, sind zwei Einstellungsmodi möglich:  
3.1. Minute pro Minute bei laufender LED: Durch einen kurzen Druck auf den Einstellschalter rückt der Zeiger um eine Minute vorwärts.

- 3.2. Schnelleinstellung bei laufender LED: Den Einstellschalter ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis sich die Zeiger auf schnelle Weise drehen. Nun den Knopf loslassen. Zum Anhalten der Zeiger den Knopf kurz drücken. Die Feineinstellung Minute um Minute um Minute wie unter 3.1. beenden.
3. Wenn die Uhrzeit korrekt eingestellt ist, etwa 8 Sekunden warten, um den Einstellungsmodus zu verlassen. Wird während dieser Zeit der Knopf nicht gedrückt, kehrt die Uhr in ihre gewöhnliche Betriebsweise zurück.

Importiert von CAPTELEC, 24 RUE DE MARCQ, 59290 WASQUEHAL, France



CAPTELEC – FRANCE  
59 290 – Wasquehal.

Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.  
Beginnen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.

- Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (+Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können austauen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- Versuchen Sie nie nichtautaubare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich entzünden, zu Brand oder Explosion führen.
- Tauschen Sie immer alte Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufildbare, Alkaline und Saline - Batterien)
- gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- Versuchen Sie nicht die Batterien kurzschließen.
- Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Von dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.