

Bruksanvisning for din USB-Lighter

- Miljøvern elektronisk sigarettenner drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og tømmes hundrevis av ganger. (Vennligst lad opp batteriet før det er helt utladet, noe som kan forlenge batteriets levetid.)
- Produktets USB-grensesnitt brukes kun til ladning. Dette produktets USB-grensesnitt kan kobles til datamaskinen, mobiltelefonladere og andre ladere hvis utgangsspenning er mindre enn DC 5V +/- 0,5V og utgangsstrømmen er mindre enn 3000 mA.
- Hvis du bruker dette produktet første gang eller etter lang tid, må du koble til laderen, koble fra og koble laderen til igjen for å starte ladingen. Den blå LED-lampen lyser for å indikere at ladeprosessen har startet. Vennligst avbryt ladingen så snart den er fulladet (full ladning tar vanligvis 3 timer), når det er fulladet, vil LED-lampen stoppe belysningen. Ikke koble den fullt oppladede enheten til strøm i lang tid, da overladningen vil forkorte batteriets levetid.
- Valuta sjekk med LED- lampe på enheten. Du kan identifisere falsk fra ekte valuta ved å søke etter fluorescendningsdetaljer i din valuta



ADVARSEL:

Ikke plasser dette produktet i vannet eller væsken! Dette kan føre til kortslutning!

Ikke legg dette inn i brannen! Dette kan føre til eksplosjon!

Ikke plasser dette produktet i tillegg til den oppladbare strømforsyningen for annen strømforsyning enn ladingen! Dette kan forårsake skade!

Ikke koble dette produktet til laderen utover de tillatte laddene.

Dette kan føre til eksplosjon!

- Vennligst resirkuler denne enheten på riktig måte og ta den med til din lokale resirkuleringsstasjon.

Ikke kast i vanlig husholdningsavfall!

