

**(DE) Schriil Alarm**

mit 110dB Hochfrequenzton

Bei Benutzung aufrecht halten und Kappe jeweils kurz niederdrücken. Nicht in Ohrnähe einsetzen. Achtung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht Rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50° C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**(GB) Shriek Alarm**

With 110 dB high frequency tone

Hold device upright. Press cap down in short bursts. Do not operate near the ear. Warning. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, sparks, open flames and hot surfaces. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50° C/122° F. Keep out of reach of children.