

(FR) Alarme aigue (Alarme shriek)

Tonalité haute fréquence de 110dB

Lors de l'utilisation tenir le dispositif en position verticale et appuyer le capuchon brièvement en rafales courtes. Ne pas utiliser près de l'oreille.

Attention: Récipient pressurisé: capable d'exploser lorsqu'il est chauffé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.

Ne pas fumer. Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50° C.

Garder hors de la portée des enfants.

(NL) Geluidsalarm

met 110dB hoge frequentie toon

Bij het gebruik, hou het toestel rechtop en druk de dop kort naar beneden. Niet nabij oren opladen. Let op! De container staat onder druk: bij het opwarmen kan het openbarsten. Warmtebronnen, vonken, open vuur, en andere ontstekingsbronnen vermijden. Niet roken. Niet perforeren en/of verbranden, ook na het gebruik. Tegen zonnestrallen beschermen. Niet aan temperaturen boven 50° C blootstellen. Het toestel mag niet in de kinderhanden belanden.

(NO) Skingrende alarm

Sirene med høyfrekvent lydsignal med volum på 110 dB

Hold enheten i en horisontal stilling. Aktiver med korte trykk på kapselsknapp. Når du bruker enheten hold den så langt som mulig unna høreorganer. Varsel: Beholderen er under trykk. Når den blir oppvarmet er det en risiko for eksplosjon. Aldri oppbevar beholderen i nærheten av varme, gnister, flamme eller varme overflater. Aldri røyk i nærheten av beholderen. Beholderen må være intakt, aldri brenn den selv etter slutt av levetiden av enheten. Aldri utsett beholderen for temperaturer som overstiger 50°C/122°F. Oppbevar utilgjengelig for barn.