

SE Bruksanvisning

Drift: Kan endast användas med batterier (2 st 1,5 V AA, medföljer inte). Anslutning till elnätet är inte möjlig.

Användning av den batteridrivna 5-i-1 Beauty-apparaten

När du har valt önskat funktionshuvud och satt fast det på apparaten på föreskrivet sätt ska du alltid följa dessa användningssteg:
Ta bort skyddet.

Slå på produkten genom att skjuta brytaren (6) framåt.

Produkten har 4 olika funktionshuvuden som du kan välja mellan:

1. Avlägsna hornhud
2. Epilera
3. Raka och trimma
4. Manikyrtillbehör

Byta funktionshuvud

Välj passande huvud för den önskade användningen.

Tryck på låsknappen på sidan

Ta fram önskat huvud och sätt fast det på apparaten.

Huvudet är fixerat när det hörs ett klickljud.

Avlägsna hornhud

Detta huvud är avsett för att ta bort hornhud på fötterna, i synnerhet på hälarna. Använd detta huvud endast på fötterna och inte på hud som är skadad eller blöder.

Tvätta huden och torka den noggrant torr före användningen. Ta bort skyddet och slå på apparaten. När På-/AV-knappen skjuts uppåt tänds LED-lampan. Huvudet börjar rotera. För nu huvudet över det ställe som ska behandlas. LED-lampan lyser upp zonen. Arbeta först med lätt tryck och öka sedan långsamt trycket. Behandlingen ska alltid kännas angenäm. Är trycket för starkt stängs apparaten av.

Skjut apparaten försiktigt fram och tillbaka, men inte längre än 2 - 3 sekunder på ett ställe, tills horn huden har avlägsnats

ANMÄRKNING:

När horn huden har avlägsnats och den nya, släta och friska huden syns ska behandlingen avslutas.

När det önskade resultatet har uppnåtts ska produkten slås av genom att skjuta På-/AV-knappen nedåt. Rengör nu huvudet (se "Rengöring") och sätt tillbaka skyddet på apparaten.

Epilera

Före användningen

ANMÄRKNING: Rengör alltid epileringshuvudet före användning.

Om du använder en epilering för första gången, testa först användningen på ett kroppsparti med lite hår för att göra dig förtrödd med proceduren.

Epilera lämpligast innan du går och lägger dig så att eventuella hudirritationer kan avta under natten.

Det är enklare att epilera efter det att man har badat eller duschat. Observera att huden måste vara helt torr innan du börjar epilera.

Det är enklare och bekvämare att epilera när håren är 3 - 4 mm långa. Är håren längre är det lämpligt att först klippa dem.

Stretcha ut huden med den lediga handen under epileringen. Det gör att användningen inte känns så oangenäm.

För att få bästa resultat vid epileringen ska funktionshuvudet hållas i 90°-vinkel mot huden.

För apparaten mothårs i en långsam, kontinuerlig rörelse utan att använda tryck. I vissa zoner kan håret växa i olika riktningar. I så fall kan det vara nödvändigt att föra apparaten i olika riktningar för att uppnå bästa resultat.

Efter epileringen är det lämpligt att använda en fuktighetsgivande kräm.

Det kan även vara bra med en peeling (t ex under duschen) 24 timmar efter epileringen för att undvika att hår växer in i huden.

Raka

Använd rakhuvudet för att raka känsliga zoner som under axlarna och bikinilinjerna. Stretcha ut huden med den lediga handen. Håll rakhuvudet i 90°-vinkel mot hårets växtriktning. Se till att rakhuvudet alltid har kontakt med huden.

Trimma

Trimhuvudet kan även användas för att klippa långt hår (längre än 10 mm) på underarmarna eller bikinilinjerna.

Manikyrtillbehör

Använd bara apparaten på torra naglar. Använd manikyrtillbehören för att slipa och forma naglarna och för att finslipa naglarnas yta så att den ser naturlig ut. Naglarna kan även rengöras och nagelbanden skjutas tillbaka med de olika tillbehören.

Tvätta och torka finger- och/eller tånaglarna grundligt. Använd inte alltför starkt tryck under användningen. Låt tillbehören bara glida lätt över naglarna och stanna inte längre än 2 sekunder på ett ställe.

Rengöring

Rengör funktionshuvudena efter varje behandling. Använd den medföljande rengöringsborsten för att avlägsna död hud från huvudena. Slå inte på apparaten när du använder rengöringsborsten.

ANMÄRKNING: Produkten är vattentålig men inte vattentät. Doppa inte produkten helt i vatten. När apparaten är ren, torka av den helt och sätt på skyddet. Förvaras svalt och torrt. Förvaras utom räckhåll för barn.

VARNINGSANVISNINGAR!

- Hornhudshuvudet är avsett för att ta bort hornhud på fötterna, i synnerhet på hälarna. Använd det inte på andra kroppszoner.
- Använd det endast så som beskrivs i bruksanvisningen.
- Huvudet för avlägsnande av hornhud ska bara användas av en och samma person.
- Apparaten ska inte användas vid diabetes eller cirkulationsrubbningar.
- Konsultera en läkare före användningen vid hudsjukdomar eller om du har andra medicinska betänkligheter.
- Använd inte längre än 2 - 3 sekunder på samma ställe. Använd inte för kraftigt tryck!
- Använd inte på hudrodnader, hud som är irriterad, inflammerad eller infekterad eller på blåsor.
- Använd inte på vårtor, sår eller öppen hud.
- Uppsök läkare vid kraftigt irriterad eller blödande hud.
- Endast för användning i privata hushåll.
- Får inte användas av eller på barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga.
- Förvaras torrt och svalt. Skyddas mot solljus.
- Slå inte på produkten utan påsatt funktionshuvud.
- För inte in främmande föremål i apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- För att undvika kroppsskador eller skador på apparaten under användningen, håll den på avstånd från hår, kläder, snören, skosnören och liknande som kan dras in i apparaten. Låt skyddet sitta kvar på apparaten när den inte används.
- Ta inte isär apparaten.



Översikt över delarna

1. Rakhuvud
2. Huvud för avlägsnande av hornhud
3. Epileringshuvud
4. Hållare för de olika manikyrtillbehören
5. Lås för funktionshuvuden
6. LED-lampa
7. På-/Av-knapp
8. Batterifack
9. Rengöringsborste
10. Finslipning, manikyrtillbehör
11. Precisionstillbehör, manikyrtillbehör
12. Formgivning, manikyrtillbehör
13. Universalstillbehör, manikyrtillbehör
14. Poleringstillbehör, manikyrtillbehör



NO Bruksveiledning

Bruk: Utelukkende bruk med batterier (2 x 1,5 V AA, inngår ikke i leveransen), bruk over strømnnett ikke mulig.

Bruk av 5in1 Beauty håndsett

Etter at du har valgt det funksjonshodet du vil ha, og lagt det riktig på hovedenheten, følg disse betjeningskrittene:

Ta av beskyttelseskappen.

Slå på produktet ved å trykke bryteren (6) forover. Du kan velge mellom 4 forskjellige funksjoner:

1. Fjerne hornhud
2. Epilering
3. Barbering og trimming
4. Manikyr

Skifte funksjonshodene

Velg det funksjonshodet som passer til den anvendelsen du ønsker.

Trykk på låseknappen på siden

Ta funksjonshodet og legg det på hovedenheten.

Funksjonshodet er riktig innstilt når du hører et klikk.

Bruk av hornhudfjerner

Dette funksjonshodet skal fjerne hornhud på føttene, særlig på hælen. Bruk dette hodet bare på føttene, og ikke på hud som er skadet eller blør.

Vask huden og tørk den grundig før bruk. Ta av kappen og slå på apparatet.

Når du skyver på-/avbryteren oppover, lyser en LED. Funksjonshodet begynner å dreie. Før nå hodet til det stedet som skal behandles. LED'en lyser opp området. Trykk først bare litt og øk så trykket langsomt.

Behandlingen skal alltid føles behagelig. Hvis trykket blir for stort, stanser apparatet.

Skyv apparatet forsiktig frem og tilbake - ikke i mer enn 2 - 3 sekunder på ett sted - til hornhuden er fjernet.

HINWEIS:

Stans behandling når hornhuden er fjernet og ny, glatt og sunn hud kommer til syne.

Så snart du har oppnådd det resultatet du vil ha, slå av produktet ved å skyve på-/avbryteren nedover, rengjør funksjonshodet (se „Rengjøring“) og sett kappen på apparatet.

Epilering

Før bruk

MERK: Epileringshodet skal alltid rengjøres før bruk.

Når du bruker et epileringsskole for første gang, skal du først teste anvendelsen på et sted med lite hår for å gjøre deg fortrolig med prosessen.

Epilering foretas helst før du legger deg om kvelden, for at eventuelle hudirritasjoner kan forsvinne over natten.

Epilering er lettere etter et bad eller en dusj. Vær oppmerksom på at huden må være helt tørr før du begynner med epileringen.

Huden skal være ren, tørr og fettfri. Ikke bruk noen krem før du begynner med epileringen.

Epilering er lettere og behageligere når hårene er 3-4 mm lange. Når hårene er lengre, anbefaler vi at de klippes først.

Stram huden med den ledige hånden under epileringen. Da lugger det mindre. For å få de beste resultatene skal funksjonshodet holdes i en vinkel på 90° mot huden.

Stryk apparatet mot hårenes vokseretning med en langsom, kontinuerlig bevegelse uten å trykke. Noen steder kan håret vokse i forskjellige retninger.

Da kan det hjelpe å bevege apparatet i forskjellige retninger for å oppnå de beste resultatene.

Etter epilering anbefales det å bruke en krem som tilfører fuktighet.

En peeling (f.eks. mens du dusjer) 24 timer etter epilering anbefales også, for å unngå invoksing av små hår.

Barbering

Benutzen Sie den Rasierkopf, um empfindliche Bereiche wie die Achselhöhlen und die Bikini-Linie zu rasieren. Dehnen Sie die Haut mit der freien Hand.

Halten Sie den Rasierer in einem 90°-Winkel gegen die Haarwuchsrichtung. Stellen Sie sicher, dass der Rasierer immer Hautkontakt hat.

Trimming

Trimmeren kan også brukes til å klippe lange hår (mer enn 10 mm) på underarmene eller bikinilinjene.

Manikyr

Bruk apparatet bare på tørre negler. Bruk manikyrhodet til å file, forme neglene og til å finfile negleoverflaten for et naturlig utseende. Dessuten kan funksjonshodene brukes til å rense neglene og skyve neglebåndet tilbake.

Vask og tørk finger- eller tåneglene grundig. Ikke bruk for mye trykk under anvendelsen. La manikyrhodene bare gli lett over neglen og ikke la dem være på ett sted i mer enn 2 sekunder.

Rengjøring

Rengjør funksjonshodet etter hver behandling. Bruk den vedlagte rengjøringsbørsten til å fjerne død hud fra funksjonshodet. Ikke slå på apparatet når du bruker rengjøringsbørsten.

MERK: Produktet er motstandsdyktig mot vann, men ikke vanntett. Ikke dykk det helt ned i vann. Tørk apparatet så snart det er rent, og sett kappen på apparatet. Oppbevares tørt og kjølig. Oppbevares utilgjengelig for barn.

ADVARSLER!

- Funksjonshodene er til å fjerne hornhud på føttene, særlig på hælen. Det må aldri brukes på andre legemsdeler.
- Bruk apparatet bare slik det er beskrevet i veiledningen.
- Funksjonshodet for fjerning av hornhud bør kun brukes av en og samme person.
- Ikke bruk apparatet hvis du har sukkersyke eller forstyrrelser i blodsirkulasjonen.
- Konsulter en lege før bruk hvis du har hudsykdommer eller andre medisinske betenkeligheter.
- Ikke bruk apparatet på ett sted i mer enn 2 - 3 sekunder. Ikke trykk for hardt.
- Må ikke brukes på rød, irritert, betent eller infisert hud eller på blommer.
- Må ikke brukes på vorter, sår eller åpen hud.
- Oppsøk lege hvis huden er sterkt irritert eller blør.
- Kun for bruk i private husholdninger.
- Må ikke brukes av eller for barn eller personer med innskrenkede fysiske eller mentale evner.
- Oppbevares tørt og kjølig. Beskyttes mot sollys.
- Apparatet må ikke kobles inn uten funksjonshode.
- Ikke stikk fremmede gjenstander inn i apparatet.
- Må ikke brukes utendørs.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- For å unngå personskader eller skader på apparatet under bruk, skal det holdes unna hår, klær, snorer, skollisser e.l. som kan komme inn i apparatet. La kappen være på apparatet når det ikke er i bruk.
- Må ikke tas fra hverandre.



Deler oversikt

1. Barberingshode
2. Hornhudhode
3. Epileringshode
4. Holder for de forskjellige funksjonshodene
5. Hodelås
6. LED lys
7. På-/avbryter
8. Batterirom
9. Rengjøringsbørste
10. Manikyrhode for finfiling
11. Manikyr presisjonshode
12. Manikyr forming
13. Universalhode
14. Smirgelhode

