

# SB214E/RSCX-3018

## WASBAAR ELEKTRISCH SCHEERAPPARAAT



### Opmerkingen

Alvorens het apparaat te gebruiken, lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen en bewaar ze zorgvuldig om ze ook in de toekomst te kunnen raadplegen.

1. Gebruik uitsluitend de adapter die samen met het apparaat wordt geleverd.
2. In geval van defect of beschadiging van de adapter, moet deze worden vervangen door een originele adapter.
3. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het apparaat moet tussen 5 en 35°C liggen.
4. De adapter niet blootstellen aan water of vocht.
5. De adapter afkoppelen alvorens het scheerapparaat met stromend water af te spoelen. Ga voorzichtig te werk als u warm water gebruikt. Controleer dat het water niet te heet is, zodat u uw handen niet verbrandt.
6. Alleen de scheereenheid mag worden gewassen. Het lichaam mag niet nat worden.
7. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met een lichamelijke of mentale handicap, of zonder ervaring en de vereiste kennis, als die niet onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van personen die instaan voor hun veiligheid.
8. U dient kinderen in de gaten te houden om er voor te zorgen, dat deze niet met het apparaat spelen.

### Opladen

Controleer dat het apparaat uitgeschakeld is alvorens

te beginnen met opladen. Het opladen duurt ongeveer 3 uur. Sluit de adapter aan op het stopcontact, met het scheerapparaat uitgeschakeld.

Het verdient aanbeveling het apparaat niet langer dan 24 aangesloten te laten.

1. Sluit de adapter aan op het scheerapparaat (Fig. 1)
2. Sluit de adapter aan op het stopcontact.
3. Het lampje geeft aan dat het opladen aan de gang is (Fig. 2).
4. Wanneer het opladen voltooid is, koppel de adapter af van het stopcontact en van het scheerapparaat.



### Beschrijving van de inlichtingen die op het scherm verschijnen



1. Opladen  
Wanneer het apparaat aangesloten is op het elektrisch stopcontact, verschijnt het symbool "00" op het scherm. Het knipperen van dit symbool betekent dat het opladen aan de gang is. De cijfers op het scherm geven aan hoeveel tijd (in minuten) beschikbaar is voor scheren. Naarmate de batterij zich oplaadt stijgt de tijd beschikbaar voor scheren.
2. Opladen van de batterij voltooid.  
Wanneer de batterij opnieuw opgeladen is,



verschijnt op het scherm het getal 40, dat is de maximale beschikbare tijd voor scheren.

3. Resterende tijd voor scheren  
De cijfers op het scherm geven aan hoeveel tijd (in minuten) nog beschikbaar is voor scheren.


Wanneer het apparaat opgeladen is, kan het 40 minuten werken, afhankelijk van uw baard en van de manier waarop u zich scheert.

4. Zwakke batterij  
Het knipperende getal 03 op het scherm betekent dat de batterij bijna leeg is.
5. Herinnering reinigen  
Wanneer het symbool " " op het scherm knippert, herinnert het apparaat u eraan dat het moet worden afgespoeld.

### Gebruik van het apparaat

Scheren


1. Zet de ON/OFF-schakelaar in de stand ON.
2. Verplaats de scheerkop snel over de huid, en beschrijf daarbij kleine cirkels (Fig. 3).
3. Plaats na gebruik het beschermdeksel op het scheerapparaat om schade te verhinderen (Fig. 4).
4. Nadat het scheerapparaat opgeladen is, kan het 10 dagen worden gebruikt gedurende 3 minuten daags.



### Trimmer

Om de bakkebaarden of de snor te scheren.

1. Om het mesje van de trimmer te openen, trek het lipje naar de bovenkant van het scheerapparaat. De trimmer werkt gelijkertijd met het scheerapparaat (Fig. 5).





### Reinigen en onderhoud

Om een goed scheerresultaat te garanderen moet het scheerapparaat regelmatig worden gereinigd. Om het scheerapparaat gemakkelijk en goed te reinigen, spoel de scheerkop en het compartiment van de trimmer met water na ieder gebruik. Pas op bij het gebruik van warm water. Controleer dat het water niet te heet is, zodat u uw handen niet verbrandt.

Dagelijks: de scheerkop of het compartiment van de trimmer reinigen.

1. Schakel het scheerapparaat uit en koppel de adapter af van het stopcontact en van het apparaat.
2. Druk op de knop RELEASE (1) om de scheerkop (2) te openen (Fig. 6).
3. Reinig de scheerkop en de roosters met warm lopend water (Fig. 7). Controleer dat de scheerkop en de roosters goed gereinigd zijn.






4. Reinig het oppervlak van de scheerkop (Fig. 8).
5. Plaats de scheerkop terug en verwijder het teveel aan water.  
Veeg de scheerkop niet droog met een handdoek of papier want daardoor zou hij schade kunnen oplopen.
6. Maak de scheerkop opnieuw open en laat hem open om te drogen (Fig. 9). U kunt ook de meegeleverde borstel gebruiken om de roosters te reinigen. Gebruik in dat geval geen water.



### Onderhoud van het scheerapparaat (iedere zes maanden)


1. Open de kop, trek aan de scheereenheid en demonteer de vaste steun (Fig. 10).
2. Reinig niet meer dan één set scheermesje/rooster per keer, want die twee horen bij elkaar (fig.11). Als u scheermesjes verwisselt, dan zal het scheerapparaat pas na enkele weken opnieuw perfect gaan werken.
3. Hermonteer de scheerkop en de vaste steun in de scheereenheid (Fig. 12). Controleer dat de gleuf in het scheermesje (roosterkapje) uitgelijnd is met de punt van de zwevende ring en dat de punt correct in de gleuf valt in het midden van het roosterkapje.
4. Hermonteer en sluit de scheerkop.



### Trimmer

Reinig de trimmer na ieder gebruik.


1. Schakel het scheerapparaat uit en koppel de adapter af van het stopcontact en van het scheerapparaat.
2. Reinig de trimmer met de bijgeleverde borstel (Fig. 13).
3. Smeer het mesje van de trimmer om de zes maanden met een druppel naaimachineolie (Fig. 14).




### Vervangen van de scheerkop

De scheerkop moet een keer per jaar worden vervangen om een goed scheerresultaat te garanderen. Het scheerapparaat heeft een lange levensduur als het correct wordt gebruikt. Als de kop beschadigd of versleten is, moet hij worden vervangen door een originele kop SPEED-XL van ons fabricaat.

1. Schakel het scheerapparaat uit en koppel de adapter af van het stopcontact en van het scheerapparaat.
2. Open de scheerkop (Fig. 15). Draai de vergrendelknop van de scheerkop over 60° linksom om het plaatje vrij te maken. Demonteer de oude kop en de vaste steun.
3. Plaats het nieuwe rooster in het



roosterkapje (Fig. 16), lijn de kop uit met de kleine gaatjes in de roosters en let erop dat de kop in de as van het scheerapparaat klikt. Om de afstandsring te monteren, controleer dat de kop uitgelijnd is met de centrale as van het rooster met kleine gaatjes en draai de vergrendelknop 60° rechtsom. Controleer dat de gleuf in de scheerkop (roosterkapje) overeenkomt met de punt van spie van de zwevende ring en dat de punt correct in de gleuf valt in het midden van het roosterkapje.



4. Sluit de scheerkop opnieuw.

### Toebehoren

Toebehoren dat samen met het scheerapparaat wordt geleverd: adapter, borstel, etui, laadsokkel.

### Bescherming van het milieu

De batterij mag niet worden verwijderd als ze niet volledig ontladen is.

1. Koppel de lader af en verwijder de stekker waardoor hij met het scheerapparaat verbonden is.
2. Laat het scheerapparaat werken tot het stopt, schroef vervolgens de bouten los en open het scheerapparaat (Fig. 16).
3. Verwijder de batterij.  
Koppel het scheerapparaat nooit weer aan na de batterij te hebben verwijderd.  
Technische kenmerken

230V~ , 2,4V = , 3W, class III

### Veiligheidstip voor de batterij.

LET OP:



- De batterij mag niet verwijderd worden, voordat deze volledig leeg is.
- De batterij moet uit het apparaat verwijderd worden, voordat deze ter beschikking gesteld wordt.
- Als u de batterij verwijdert, moet u het apparaat afsluiten van het lichtnet. U dient het laadapparaat eerst te verwijderen en dan trekt u de stekker die verbonden is met het scheermes uit.
- Sluit het scheerapparaat nooit na het verwijderen van de batterij.
- De batterij moet op veilige wijze weggegaan worden.

### Hoe u de batterij verwijdert.

Voordat u werkt op de uitbouw van de batterij, moet u erop letten dat de bovengenoemde veiligheidstip gevolgd wordt.

1. Verwijder de kleine zwarte kap (bevindt zich op de achterkant en onderkant van het scheerapparaat) met de top van een balpen om de schroef te zien (zie afbeelding 20 en 21 hieronder).
2. Doe hetzelfde voor de zwarte kap die zich onder de knop van de maaier (afbeelding 20 en 21) bevindt. Tip: om de kap te zien drukt u op de knop met de maaier naar boven (zie afbeelding 19).
3. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier. Het hoofddeel van het scheerapparaat opent zich dan in tweeën en de batterij wordt zichtbaar.

4. Snijd de rode en zwarte kabel met een draadsnijder.
5. Pak de batterij met twee vingers vast en trek hard aan de batterij om deze uit de omhulling te verwijderen.
6. Verwijder de batterij.



LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled.

 Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Als het elektriciteitsnet kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden.