

Bedienungsanleitung

Beheizbarer Handschuh mit Batteriebetrieb – Art.-Nr. 39 395

So benutzen Sie Ihren beheizbaren Handschuh:

1. Nehmen Sie den Handschuh und öffnen Sie den Reißverschluss des Faches auf dem Handrücken.
2. Nehmen Sie den Batteriehalter heraus, öffnen den Deckel des Batteriehalters, setzen drei Alkalibatterien des Typs AA ein und schließen den Deckel wieder.
3. Schließen Sie den Gleichstromstecker an den Batteriehalter an und stellen den Schalter auf EIN.
4. Die LED des elektronischen Schalters blinkt einmal auf, um den Anschluss der Batterien zu bestätigen.
5. Legen Sie den Batteriehalter zurück in sein Fach und schließen den Reißverschluss.
6. Drücken Sie einige Sekunden lang die blaue Taste auf der Rückseite des Handschuhs.
7. Die LED signalisiert zu Beginn volle Leistung (STUFE III).
8. Drücken Sie die blaue Taste hintereinander, um die Temperaturstufen (II, I) und AUS zu steuern. Wenn Sie den Handschuh längere Zeit nicht benutzen, so stellen Sie den Schalter am Batteriehalter auf AUS und nehmen die Batterien heraus.

Technische Daten:

- Beheizter Bereich: Handfläche und alle Finger
- Die maximale Temperatur beträgt etwa 42-44°C (Stufe III bei 100 %);
40-42°C (Stufe II bei 60 %);
38-40°C (Stufe I bei 40 %)
- Betriebsdauer: etwa 2,5 Stunden bei Stufe III, 4 Stunden bei Stufe II, 6 Stunden bei Stufe I
- Jeder Handschuh benötigt drei AA-Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Material: Der Handschuh ist wetterfest, und das Gewebe ist atmungsaktiv. Das Heizelement besteht aus hochwertigem dünnem Carbon-Mikrofasermaterial.
- Handflächen- und Fingerteil sind wisch- und kratzfest.
- Das Futter besteht aus 40 g 3M™ Thinsulate™-Isolierung für ein angenehmes Wärmegefühl.
- Nicht waschen! Wenn der Handschuh verschmutzt ist, so ist er mit einem feuchten Tuch abzureiben.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten.
Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.

EURO TOPS