

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG, INSBESONDERE DIE SICHERHEITSHINWEISE, SORG- FÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT EINSETZEN UND BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE WEITERE NUTZUNG AUF.

AUTOMATISCHE ONTVANGST VAN DE RADIOGOLVEN

- Doe 1 AA-batterij (LR06) in het batterijvak op de achterzijde van de klok met naleving van de polariteit (+) en (-).
- De wijzers zullen snel bewegen en stoppen op 12 uur.
- Het exacte tijdstip wordt onmiddellijk weergegeven na de correcte ontvangst van het signaal van de atomische klok van Mainflingen in de buurt van Frankfurt in Duitsland. Wacht even tot de wijzers stoppen met snel bewegen en weer normaal bewegen.
- Dit proces kan 5 tot 15 minuten duren. Als de wijzers zich niet verplaatsen tot het huidige tijdstip, druk dan gedurende 10 seconden op de knop "RESET". Wacht daarna even tot de klok het correcte tijdstip automatisch instelt.

Reset van de ontvangst van het signaal: als de klok na een uur nog steeds niet werkt, druk dan opnieuw op de knop "RESET" gedurende 10 seconden. **Het is soms noodzakelijk 24 uur te wachten op de ontvangst van het signaal, wees geduldig.**

Geforceerd zoeken van het signaal: als de klok nog steeds niet werkt na 24 uur en de wijzers zich niet op 12 uur plaatsen, druk dan gedurende 3 seconden op de knop "REC" voor een geforceerde ontvangst van het signaal.

De klok is ontworpen zodat het signaal elke dag automatisch wordt gedetecteerd om 03:00, 04:00 en 05:00 uur. Als het signaal correct wordt ontvangen op één van deze tijdstippen zullen er geen ontvangstpogingen worden uitgevoerd op de volgende tijdstippen. Als de ontvangst mislukt, wordt het signaal opnieuw gecontroleerd om 04:00 uur 's morgens, 05:00 uur 's morgens en daarna de volgende dag om 03:00 uur, etc. Na ontvangst van het signaal zal het correcte tijdstip worden weergegeven. **Alles gebeurt automatisch.**

Waarschuwing: voer geen enkele handeling uit op het moment van de update van het uurwerk.

HANDMATIGE INSTELLING

Als uw radiogestuurde klok het DCF-signaal niet kan ontvangen op uw locatie (zie slechte ontvangst) kunt u de klok handmatig instellen: druk op de knop "SET" gedurende 3 seconden, de wijzers gaan dan snel draaien, houd deze knop ingedrukt tot het tijdstip correct is ingesteld.

SLECHTE ONTVANGST

- Tijdens de eerste 24 uur zal de klok het signaal elk uur proberen te ontvangen tot het tijdstip automatisch wordt ingesteld.

Als de klok nog steeds niet is ingesteld na deze periode kan dit door het volgende veroorzaakt worden:

- u bevindt zich op meer dan 1.500 km van de zender van Mainflingen (in de buurt van Frankfurt);
- u bevindt zich op minder dan 1.500 km van de zender van Mainflingen maar de ligging van het terrein en de weersomstandigheden beïnvloeden de ontvangst van de radiogolven;
- nabijheid van elektrische huishoudapparaten zonder ontstoorinrichting;
- nabijheid van een televisie (op minder dan 2 meter);
- nabijheid van een zender met een hoge frequentie;
- nabijheid van een metalen structuur.

- Als de klok het signaal nog steeds niet ontvangt, kunt u de knop "SET" indrukken om het tijdstip handmatig in te stellen (zie hieronder "Handmatige instelling").

EIGENSCHAPPEN

- Voeding van de klok: 1XAA/LR06, 1.5V⁻⁻⁻, niet meegeleverd
- Ontvangst van de DCF77 uursignalen (Duitse zender)
- Automatische zomertijd (DST)

OPLOSSING VAN VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN

Problemen	Oplossingen
- De wijzers van de klok verplaatsen zich niet wanneer de batterij is geplaatst.	Procedure: controleer of de batterij correct is geplaatst. Plaats de klok in een andere ruimte of verder verwijderd van een computer, televisie, airconditioning of ander apparaat en bij voorkeur dicht bij een venster. Houd de knop "REC" ingedrukt om de ontvangst opnieuw te starten.
- De klok geeft niet het correcte tijdstip weer omdat hij geen signaal heeft ontvangen binnen 15 minuten na het plaatsen van de batterij.	

BELANGRIJK ADVIES

- Houd uw klok schoon en bescherm hem tegen vocht zodat de metalen onderdelen niet gaan roesten.
- Zet het hout van uw klok even vaak in de was en onderhoud het even vaak als u dit voor uw andere houten meubelen doet.

WAARSCHUWINGEN

- Plaats uw klok buiten het bereik van kinderen. Zij kunnen de klok beschadigen, laten vallen en zich bezeren.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie vorhaben, die Funkwanduhr eine längere Zeit nicht zu nutzen.
- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.



ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden.

Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.

**Importiert von PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der VRC
Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3
D-40764, LANGENFELD, DEUTSCHLAND**

