

BRUKSANVISNING

LES DISSE INSTRUKSJONENE GRUNDIG FØR DU BRUKER PRODUKTET FOR FØRSTE GANG, OG OPPBEVAR DEM FOR FREMTIDIG REFERANSE.

AUTOMATISCHE ONTVANGST VAN DE RADIOGOLVEN

- Doe 1 AA-batterij (LR06) in het batterijvak op de achterzijde van de klok met naleving van de polariteit (+) en (-).
- De wijzers zullen snel bewegen en stoppen op 12 uur.
- Het exacte tijdstip wordt onmiddellijk weergegeven na de correcte ontvangst van het signaal van de atomische klok van Mainflingen in de buurt van Frankfurt in Duitsland. Wacht even tot de wijzers stoppen met snel bewegen en weer normaal bewegen.
- Dit proces kan 5 tot 15 minuten duren. Als de wijzers zich niet verplaatsen tot het huidige tijdstip, druk dan gedurende 10 seconden op de knop "RESET". Wacht daarna even tot de klok het correcte tijdstip automatisch instelt.

Reset van de ontvangst van het signaal: als de klok na een uur nog steeds niet werkt, druk dan opnieuw op de knop "RESET" gedurende 10 seconden. **Het is soms noodzakelijk 24 uur te wachten op de ontvangst van het signaal, wees geduldig.**

Geforceerd zoeken van het signaal: als de klok nog steeds niet werkt na 24 uur en de wijzers zich niet op 12 uur plaatsen, druk dan gedurende 3 seconden op de knop "REC" voor een geforceerde ontvangst van het signaal.

De klok is ontworpen zodat het signaal elke dag automatisch wordt gedetecteerd om 03:00, 04:00 en 05:00 uur. Als het signaal correct wordt ontvangen op één van deze tijdstippen zullen er geen ontvangstpogingen worden uitgevoerd op de volgende tijdstippen. Als de ontvangst mislukt, wordt het signaal opnieuw gecontroleerd om 04:00 uur 's morgens, 05:00 uur 's morgens en daarna de volgende dag om 03:00 uur, etc. Na ontvangst van het signaal zal het correcte tijdstip worden weergegeven. **Alles gebeurt automatisch.**

Waarschuwing: voer geen enkele handeling uit op het moment van de update van het uurwerk.

HANDMATIGE INSTELLING

Als uw radiogestuurde klok het DCF-signaal niet kan ontvangen op uw locatie (zie slechte ontvangst) kunt u de klok handmatig instellen: druk op de knop "SET" gedurende 3 seconden, de wijzers gaan dan snel draaien, houd deze knop ingedrukt tot het tijdstip correct is ingesteld.

SLECHTE ONTVANGST

- Tijdens de eerste 24 uur zal de klok het signaal elk uur proberen te ontvangen tot het tijdstip automatisch wordt ingesteld.

Als de klok nog steeds niet is ingesteld na deze periode kan dit door het volgende veroorzaakt worden:

- u bevindt zich op meer dan 1.500 km van de zender van Mainflingen (in de buurt van Frankfurt);
- u bevindt zich op minder dan 1.500 km van de zender van Mainflingen maar de ligging van het terrein en de weersomstandigheden beïnvloeden de ontvangst van de radiogolven;
- nabijheid van elektrische huishoudapparaten zonder ontstoorinrichting;
- nabijheid van een televisie (op minder dan 2 meter);
- nabijheid van een zender met een hoge frequentie;
- nabijheid van een metalen structuur.

- Als de klok het signaal nog steeds niet ontvangt, kunt u de knop "SET" indrukken om het tijdstip handmatig in te stellen (zie hieronder "Handmatige instelling").

EIGENSCHAPPEN

- Voeding van de klok: 1XAA/LR06, 1.5V⁻⁻⁻, niet meegeleverd
- Ontvangst van de DCF77 uursignalen (Duitse zender)
- Automatische zomertijd (DST)

OPLOSSING VAN VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN

Problemen	Oplossingen
<ul style="list-style-type: none">- De wijzers van de klok verplaatsen zich niet wanneer de batterij is geplaatst.- De klok geeft niet het correcte tijdstip weer omdat hij geen signaal heeft ontvangen binnen 15 minuten na het plaatsen van de batterij.	Procedure: controleer of de batterij correct is geplaatst. Plaats de klok in een andere ruimte of verder verwijderd van een computer, televisie, airconditioning of ander apparaat en bij voorkeur dicht bij een venster. Houd de knop "REC" ingedrukt om de ontvangst opnieuw te starten.

BELANGRIJK ADVIES

- Houd uw klok schoon en bescherm hem tegen vocht zodat de metalen onderdelen niet gaan roesten.
- Zet het hout van uw klok even vaak in de was en onderhoud het even vaak als u dit voor uw andere houten meubelen doet.

WAARSCHUWINGEN

- Plaats uw klok buiten het bereik van kinderen. Zij kunnen de klok beschadigen, laten vallen en zich bezeren.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

ADVARSLER PÅ BATTERIET

- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke klokken i lang tid.
- Bland aldri alkaliske, standard (karbon-sink) og oppladbare (nikkelhydrid) batterier.
- Ikke bland nye og brukte batterier.
- Ikke forsøk å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Fjern oppladbare batterier fra enheten (hvis mulig) før de lades.
- Oppladbare batterier må alltid lades opp under voksent tilsyn.
- Fjern brukte batterier.
- Aldri kortslutt strømforsyningsterminalene.
- Bruk alltid anbefalte eller tilsvarende batterityper.
- Vær alltid oppmerksom på batteripolariteten.

ADVARSEL: Du må ikke kaste apparatet i husholdningsavfallet. Kommunen har et selektivt innsamlingssystem for denne typen produkter. Ta kontakt med kommunen din for å finne ut hvor og hvordan innsamlingen fungerer. Disse begrensningene følges på grunn av de farlige stoffene elektriske og elektroniske apparater inneholder som kan ha skadelig påvirkning på miljøet og menneskers helse og derfor må resirkuleres.



Dette symbolet indikerer at elektriske og elektroniske apparater samles inn selektivt. Symbolet viser en søppelboks med et X-symbol.

Importert av PRODIS SAS 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois, Frankrike/ Laget in Kina
Markedsført av EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD Tyskland

