

Stoelbekleding :

We feliciteren u met het kiezen van dit Outchair-product. Dit product is bedoeld voor kamperen / buitenshuis gebruik en deze aanbevelingen voor gebruik en onderhoud moeten in acht worden genomen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door, bewaar deze voor toekomstig gebruik, maak hem toegankelijk voor andere gebruikers en volg de instructies.

Levering: 1x editie "Seat Cover", 1x transporttas, 1x batterij, 1x oplaadkabel, 1x gebruiksaanwijzing

De batterij opladen: Sluit de batterij aan op het meegeleverde netsnoer en sluit deze aan op een 220V stopcontact. De batterij- en voedingsindicator licht rood op. De batterij bevindt zich in de oplaadmodus. Als deze groen is, verwijdert u de netspanningsadapter uit het stopcontact en de batterij. Je batterij is nu klaar voor gebruik.

Instructies voor de warmtefunctie van uw "stoelhoezen".

1. Verbind uw opgeladen batterij met de juiste aansluiting op de "Stadium Seat". Plaats de bedrade batterij in het daarvoor bestemde vak zodat de voorkant van de batterij zichtbaar omhoog staat.
2. Druk eenmaal gedurende 2 seconden op de aan / uit-knop. De batterij is nu actief en warmt op volle kracht op.
3. Druk na het inschakelen kort op en slechts twee indicatielampjes gaan branden. Dit komt overeen met het gemiddelde verwarmingsvermogen. Druk een tweede keer op de knop en er gaat maar één indicatielampje branden. Dat komt overeen met het laagste verwarmingsvermogen. Als u voor de derde keer op de knop drukt, heeft u 3 verlichte lampen en het volledige verwarmingsvermogen.
4. Als u de batterij wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de knop gedurende 2 seconden en is de batterij uitgeschakeld.

Aanbeveling: Als u de warmtefunctie van de stoelbekleding niet gebruikt, koppel deze dan los van de batterij door de kabel van de batterij te verwijderen.

Opmerking: bescherm tegen vocht. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde servicecentra, anders vervalt de garantieclaim.

Reiniging en onderhoud van de stoelbekleding: Reinig met water en neutrale zeep. Verwijder zeezout en vuil met helder kraanwater en laat het product volledig drogen voordat u het opbergt. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen, alcohol, benzine en andere reinigingsmiddelen.

We geven een garantie van 1 jaar op de batterij vanaf de datum van aankoop en 2 jaar op fabricage- en materiaalfouten. Uitgesloten hiervan is het oneigenlijke gebruik van het artikel.

De verwijdering: De gebruikte, volledig lege batterijen moeten worden weggegooid via de speciaal gemarkeerde verzamelcontainers, de inzamelpunten voor speciaal afval of de elektriciens.

U kunt de batterij ook naar ons terugsturen voor verwijdering.

Outchair GmbH

Wilhelm-Leuschnerstr.28

61197 Florstadt

Telefoon: +49 (0) 6035-967112