

## Wenk

- Controleer de geplaatste batterijen als uw artikel niet werkt.
- Neem contact op met de winkel waar u het artikel hebt gekocht als het artikel nog steeds niet werkt. Hiervoor heeft u ook de kassabon nodig.

## Reiniging en onderhoud

### ⚠ Waarschuwing!

- Schakel het product uit voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen voor het reinigen. Er is een risico op schade.
- Gebruik een plumeau of een microvezeldoek om het artikel schoon te maken.

## Opslagruimte

Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd niet gaat gebruiken. Gebruik de originele verpakking voor opslag. Bewaar het artikel op een droge plaats bij een temperatuur van ca. 10–25 ° C.

## Garantie

De verkoper is verantwoordelijk voor de operationele gereedheid van de goederen. De verkoper garandeert de functionaliteit volgens de overeengekomen technische gegevens. De garantie begint met de acceptatie van de goederen. De garantie eindigt na 2 jaar. Uitsluiting van garantie: de garantie is uitgesloten voor alle defecten veroorzaakt door onjuist gebruik.

## Accessoires en reserveonderdelen

De volgende accessoires zijn inbegrepen:

- 4 x LED-kerstboombal
- 1 x LED boomtop
- 1 x afstandsbediening met 2 AAA 1,5 V alkaline batterijen
- 5 x AAA alkaline 1,5 V-batterijen
- 1 x gebruikershandleiding

## Recycling en verwijdering



### Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!

Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om bijvoorbeeld oude apparaten gescheiden van huishoudelijk afval te houden. In te leveren bij een afhaalpunt van zijn gemeente / district. Dit zorgt ervoor dat afgedankte apparatuur correct wordt gerecycled en dat negatieve milieueffecten worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het weergegeven symbool.



### Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet als huishoudelijk afval worden afgevoerd!

Elke consument is wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen \* bevatten, naar een inzamelpunt in zijn gemeente / district of in de handel te brengen, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever batterijen en oplaadbare batterijen alleen in lege toestand in!

\* gemarkeerd. met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

**BONETTI**

Het artikel voldoet aan alle normen die vereist zijn om de CE-markering te verkrijgen. Vraag indien nodig de EG-conformiteitsverklaring voor dit artikel neem contact op met de fabrikant: E-mail: [info@innocom-gmbh.de](mailto:info@innocom-gmbh.de).

Importeur:  
INNOcom GmbH,  
Ehnkenweg 9, 26125 Oldenburg, Duitsland  
Gemaakt in China



Artikelnummer.: 150026

# **(NL)** Gebruiksaanwijzing

# LED Kerstbal

# set van 4 met boom top

Artikel-Nr.: 150026

Dokument: BDA\_150026 / Version 1.0

**BONETTI**



## Product Beschrijving

**Gefeliciteerd met de aankoop van uw LED–kerstballen met boomtop.**

**U hebt besloten met deze aankoop voor een mooi, decoratief woonaccessoire. Wij willen u bedanken voor het vertrouwen dat in ons is gesteld en wensen u veel plezier met dit product.**

## Levering

**LED–kerstboomballen bestaande uit:**

- 4 x LED–kerstboombal • 1 x LED–boomtop
- 1 x afstandsbediening met 2 AAA 1,5 V alkalinebatterijen • 5 x AAA 1,5 V alkalinebatterijen
- 1 x gebruikershandleiding

## Technische gegevens

- Per kerstboombal: 1,5 V • Boompunt: 1,5 V • Diameter: 8 cm



## Veiligheid

### Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het artikel voor het eerst gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.
- Bij het doorgeven van het artikel moet ervoor worden gezorgd dat de bedieningsinstructies ook worden verstrekt.

## Beoogd gebruik

Laat het artikel niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken.

Het artikel is een decoratieartikel.

Het artikel is alleen voor privégebruik ontwikkeld en niet voor commercieel gebruik.

Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in de instructies.

Elk ander gebruik wordt als niet–ontvankelijk beschouwd. In de loop van noodzakelijke verdere ontwikkelingen behouden wij ons het recht voor om product–, verpakking– of bedieningsinstructies te allen tijde te wijzigen indien nodig.

## Gedrag instructie

- Het artikel is een decoratief item en geen speelgoed voor kinderen!
- Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Het artikel is geen verlichting voor het interieur, maar een decoratief item.
- Dit item is mogelijk niet elektrisch verbonden met een ander item.
- Gebruik het product niet in de buurt van water!
- Niet gebruiken in de buurt van gas– of elektrische apparaten, vuur of open licht.
- Repareer het artikel niet zelf, hierdoor vervalt de garantie.
- Controleer het product voordat u het gebruikt op schade.
- Bevestig niets aan het artikel.
- Gebruik het product niet in de verpakking.
- Verwijder de batterijen uit het artikel als ze langere tijd niet worden gebruikt.

## Algemene waarschuwingen over batterijen

- Alkalinebatterijen kunnen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Kinderen mogen de batterijen niet zonder toezicht vervangen.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit (+/–) worden geplaatst.
- Gooi batterijen niet in open vuur en stel ze niet bloot aan extreme hitte.
- Batterijen mogen niet worden ingeslikt!
- Om lang van het artikel te kunnen genieten, moet u altijd de batterijen uit een artikel verwijderen als het lange tijd niet wordt gebruikt. Ze voorkomen dus dat de batterijen ontladen en beschermen het item tegen lekkage van de batterij.
- Als batterijen hebben gelekt, verwijdert u deze uit het batterijcompartiment met een doek en gooit u ze weg zoals bedoeld.
- Vermijd huid– en oogcontact met het accuzuur. Als u oogcontact heeft met het accuzuur, spoel uw ogen dan met veel water en neem onmiddellijk contact op met een arts.
- Als de huid in contact komt met het accuzuur, was deze dan af met veel zeep en water.
- Houd er rekening mee dat het artikel een kleine hoeveelheid elektriciteit verbruikt, zelfs wanneer het is uitgeschakeld (stand–bymodus) (ruststroom). Dit is een normaal en technisch onvermijdelijk proces dat niets te maken heeft met de kwaliteit en prestaties van de batterij of het product zelf.

## Symbol verklaringen

Symbol	Aanduiding	Toelichting
	CE mark	Dit artikel voldoet aan de toepasselijke eisen van de communautaire harmonisatiewetgeving met betrekking tot de bevestiging ervan in overeenstemming met EU–verordening 765/2008.
	Beschikking icon voor elektrische apparaten	Oude apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! Als het apparaat niet langer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om bijvoorbeeld oude apparaten gescheiden van huishoudelijk afval te houden. In te leveren bij een afhaalpunt van zijn gemeente / district. Dit zorgt ervoor dat afgedankte apparatuur correct wordt gerecycled en dat negatieve milieueffecten worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het weergegeven symbool.
	Beschikking symbool voor batterijen en accu's	Elke consument is wettelijk verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen * bevatten, op een inzamelpunt in zijn gemeente / district of in de handel weg te gooien, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever batterijen en oplaadbare batterijen alleen in lege toestand! * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood
	BellandDual	De wettelijke kosten voor recycling werden vooraf betaald door de fabrikant. De verpakking moet door de eindgebruiker worden verwijderd via het aldus gefinancierde afvalscheiding (dual systeem).
	Beschermings–klasse III	De aanwezige armaturen zijn gebaseerd op de bescherming tegen elektrische schokken bij de toepassing van veiligheid extra lage spanning (SELV). Er worden geen spanningen hoger dan SELV gegenereerd.
	Gebruiks–aanwijzing	Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing voordat u het artikel in gebruik neemt.
	Algemeen waar–schuwingsbord	Waarschuwingbord om te waarschuwen voor een gevaar of om gevaren te detecteren binnen de ongevalpreventievoorschriften.

## Eerste stappen en inbedrijfstelling van het artikel

### Inbedrijfstelling van het artikel

- 1) Verwijder voorzichtig elke bal en boomtop uit de doos en leg ze op een glad oppervlak. Zorg ervoor dat de ballen en de boomtop niet van het gladde oppervlak kunnen vallen.
- 2) Het batterijcompartiment met batterijen in elkaar zetten: open het batterijcompartiment door de vergrendeling van de bal in de richting van de opening los te schroeven.
- 3) Voorzie het batterijcompartiment van een AAA–alkalinebatterij (meegeleverd) en sluit het deksel van de bal opnieuw.
- 4) Vervolgens rust u het batterijcompartiment van de boomtop uit met een AAA–alkalinebatterij en sluit u het batterijcompartiment met de plastic basis van de boomtop door het voorzichtig in het batterijcompartiment te schroeven.
- 5) Opstarten van de infrarood afstandsbediening: schuif het deksel van het batterijcompartiment in de richting van de pijl naar achteren. Plaats de twee bijgesloten AAA–alkalinebatterijen met de juiste polariteit in het batterijcompartiment en sluit deze opnieuw. Opmerking: de kerstboombalenset met boomtop kan alleen worden bediend met de meegeleverde infrarood afstandsbediening.
- 6) Druk op de knop „AAN“ op de afstandsbediening om de functie van de kerstboomballen en de boomtop te controleren. Als deze stralen, heb je alles goed gedaan.
- 7) Zoek een mooie, geschikte plek in uw appartement voor de kerstboomballen en de boomtop en stel ze in werking met behulp van de afstandsbediening. Met het touw kun je de kerstboomballen ophangen.

### Als u de batterijen van de afstandsbediening wilt verwijderen of vervangen.

Door het klepje van het batterijcompartiment iets in te drukken en in de richting van de pijl te duwen, gaat het batterijcompartiment open. Nu kunt u het deksel van het batterijcompartiment volledig verwijderen. Plaats de juiste batterijen (1,5 V AAA–batterijen) met de juiste polariteit in het batterijcompartiment. Het batterijvak kan nu weer worden gesloten. Om dit te controleren, drukt u kort op de knop „AAN“ en controleert u of het rode signaallampje brandt. Als het signaallampje niet brandt, controleer dan opnieuw of de batterijen correct zijn gebruikt.