

SE Pillerbox med larmfunktionLeveransomfang:

7 separat borttagbara pillerboxar med vardera 4 fack för tabletter
Larmmodul med LCD-display
Förvaringsskål

Innställning av timern:

Ställa in aktuell tid:

Håll knappen H intryckt tills korrekt timme visas. Håll sedan knappen M intryckt tills korrekt minut visas.

Det finns 24 små knappar som vardera markerar en av dagens timmar. Genom att skjuta ner dem aktiveras larmet, t.ex. knapp 1 för klockan 1.

H = timme

M = minut

STOP = stänga av larmet

Öppna det genomskinliga locket till larmmodulen och sätt på larmet genom att skjuta ner knappen för den önskade tiden. 6 olika larmtider kan ställas in. Tryck på STOP-knappen för att stänga av larmet. Om inte larmet har stängts av efter 15 sekunder hörs det 2 gånger till med en intervall på 5 minuter.

Batteri: 1 x CR2032 (medföljer). Dra ut den lilla plastfilen för att aktivera batteriet. Batteriets livslängd uppgår till ca 2-3 månader (beroende på användning).

Skötselråd: Torka av med en lätt fuktad duk. Förvaras i torr och sval omgivning.

OBSERVERA! Denna pillerbox ska bara användas av vuxna personer. Denna artikel är ingen medicinprodukt. Användning på egen risk - noggrannheten är inte garanterad.

SE Pillerbox med larmfunktionLeveransomfang:

7 separat borttagbara pillerboxar med vardera 4 fack för tabletter
Larmmodul med LCD-display
Förvaringsskål

Innställning av timern:

Ställa in aktuell tid:

Håll knappen H intryckt tills korrekt timme visas. Håll sedan knappen M intryckt tills korrekt minut visas.

Det finns 24 små knappar som vardera markerar en av dagens timmar. Genom att skjuta ner dem aktiveras larmet, t.ex. knapp 1 för klockan 1.

H = timme

M = minut

STOP = stänga av larmet

Öppna det genomskinliga locket till larmmodulen och sätt på larmet genom att skjuta ner knappen för den önskade tiden. 6 olika larmtider kan ställas in. Tryck på STOP-knappen för att stänga av larmet. Om inte larmet har stängts av efter 15 sekunder hörs det 2 gånger till med en intervall på 5 minuter.

Batteri: 1 x CR2032 (medföljer). Dra ut den lilla plastfilen för att aktivera batteriet. Batteriets livslängd uppgår till ca 2-3 månader (beroende på användning).

Skötselråd: Torka av med en lätt fuktad duk. Förvaras i torr och sval omgivning.

OBSERVERA! Denna pillerbox ska bara användas av vuxna personer. Denna artikel är ingen medicinprodukt. Användning på egen risk - noggrannheten är inte garanterad.

SE Pillerbox med larmfunktionLeveransomfang:

7 separat borttagbara pillerboxar med vardera 4 fack för tabletter
Larmmodul med LCD-display
Förvaringsskål

Innställning av timern:

Ställa in aktuell tid:

Håll knappen H intryckt tills korrekt timme visas. Håll sedan knappen M intryckt tills korrekt minut visas.

Det finns 24 små knappar som vardera markerar en av dagens timmar. Genom att skjuta ner dem aktiveras larmet, t.ex. knapp 1 för klockan 1.

H = timme

M = minut

STOP = stänga av larmet

Öppna det genomskinliga locket till larmmodulen och sätt på larmet genom att skjuta ner knappen för den önskade tiden. 6 olika larmtider kan ställas in. Tryck på STOP-knappen för att stänga av larmet. Om inte larmet har stängts av efter 15 sekunder hörs det 2 gånger till med en intervall på 5 minuter.

Batteri: 1 x CR2032 (medföljer). Dra ut den lilla plastfilen för att aktivera batteriet. Batteriets livslängd uppgår till ca 2-3 månader (beroende på användning).

Skötselråd: Torka av med en lätt fuktad duk. Förvaras i torr och sval omgivning.

OBSERVERA! Denna pillerbox ska bara användas av vuxna personer. Denna artikel är ingen medicinprodukt. Användning på egen risk - noggrannheten är inte garanterad.

NO Pilleboks med alarmfunksjonLeveringsomfang:

7 pillebokser som kan tas ut enkeltvis, med 4 rom hver for tabletter
Alarmmodul med LCD-display
Oppbevaringsskål

Innstilling av tidsur:

Sette aktuelt klokkeslett:

Trykk vedvarende på tasten „H“, til riktig time blir vist. Trykk så vedvarende på tasten „M“, til riktig minuttall blir vist.

Det finnes 24 små brytere som hver markerer hele timer for dagen. Ved å skyve nedover blir alarmen aktivert, f.eks. bryter 1 for kl. 1

H = time

M = minutt

STOP = Slå av alarmen

Åpne det gjennomskjete lokket på alarmmodulen og slå på alarmen ved å skyve den tilsvarende bryteren for ønsket klokkeslett nedover. 6 alarmtider kan innstilles. Trykk på tasten „STOP“ for å slå av alarmen. Når alarmen ikke blir slått av etter 15 sekunder, lyder den 2 ganger på nytt hvert 5. minutt.

Batteri: 1 x CR2032 (inngår i leveringsomfanget). Trekk ut den lille plasbiten for å aktivere batteriet. Batteriets brukstid er ca. 2 - 3 måneder (avhengig av bruken).

Anvisninger om stell: Tørk av med en lett fuktet klut. Oppbevares i tørre, kjølige omgivelser.

OBS! Denne pilleboksen skal kun brukes av voksne. Detteer ikkeet medisins apparat. Bruk på egen risiko - nøyaktigheten garanteres ikke.



Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

NO Pilleboks med alarmfunksjonLeveringsomfang:

7 pillebokser som kan tas ut enkeltvis, med 4 rom hver for tabletter
Alarmmodul med LCD-display
Oppbevaringsskål

Innstilling av tidsur:

Sette aktuelt klokkeslett:

Trykk vedvarende på tasten „H“, til riktig time blir vist. Trykk så vedvarende på tasten „M“, til riktig minuttall blir vist.

Det finnes 24 små brytere som hver markerer hele timer for dagen. Ved å skyve nedover blir alarmen aktivert, f.eks. bryter 1 for kl. 1

H = time

M = minutt

STOP = Slå av alarmen

Åpne det gjennomskjete lokket på alarmmodulen og slå på alarmen ved å skyve den tilsvarende bryteren for ønsket klokkeslett nedover. 6 alarmtider kan innstilles. Trykk på tasten „STOP“ for å slå av alarmen. Når alarmen ikke blir slått av etter 15 sekunder, lyder den 2 ganger på nytt hvert 5. minutt.

Batteri: 1 x CR2032 (inngår i leveringsomfanget). Trekk ut den lille plasbiten for å aktivere batteriet. Batteriets brukstid er ca. 2 - 3 måneder (avhengig av bruken).

Anvisninger om stell: Tørk av med en lett fuktet klut. Oppbevares i tørre, kjølige omgivelser.

OBS! Denne pilleboksen skal kun brukes av voksne. Detteer ikkeet medisins apparat. Bruk på egen risiko - nøyaktigheten garanteres ikke.



Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu

NO Pilleboks med alarmfunksjonLeveringsomfang:

7 pillebokser som kan tas ut enkeltvis, med 4 rom hver for tabletter
Alarmmodul med LCD-display
Oppbevaringsskål

Innstilling av tidsur:

Sette aktuelt klokkeslett:

Trykk vedvarende på tasten „H“, til riktig time blir vist. Trykk så vedvarende på tasten „M“, til riktig minuttall blir vist.

Det finnes 24 små brytere som hver markerer hele timer for dagen. Ved å skyve nedover blir alarmen aktivert, f.eks. bryter 1 for kl. 1

H = time

M = minutt

STOP = Slå av alarmen

Åpne det gjennomskjete lokket på alarmmodulen og slå på alarmen ved å skyve den tilsvarende bryteren for ønsket klokkeslett nedover. 6 alarmtider kan innstilles. Trykk på tasten „STOP“ for å slå av alarmen. Når alarmen ikke blir slått av etter 15 sekunder, lyder den 2 ganger på nytt hvert 5. minutt.

Batteri: 1 x CR2032 (inngår i leveringsomfanget). Trekk ut den lille plasbiten for å aktivere batteriet. Batteriets brukstid er ca. 2 - 3 måneder (avhengig av bruken).

Anvisninger om stell: Tørk av med en lett fuktet klut. Oppbevares i tørre, kjølige omgivelser.

OBS! Denne pilleboksen skal kun brukes av voksne. Detteer ikkeet medisins apparat. Bruk på egen risiko - nøyaktigheten garanteres ikke.



Maximex GmbH & Co. KG · Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn · info@maximex.eu