

VELFORM

# Trim for men

## • ENGLISH •

### Trim for Men

#### Instruction and Safety Manual

**Includes**  
 Eyebrow shaper / trim guard  
 Powerful advanced micro-motor  
 Cleaning brush  
 Velour case

**Important Safety Instructions**  
 Read this instruction manual carefully before using your Trim for Men.  
 Keep out of reach of children.  
 Make sure children do not use the Trim for Men or any of the attachments.  
 Store in a dry place.  
 Do not immerse the main unit in water or any other liquid.  
 Make sure the attachments are completely dry before connecting them to the main unit.  
 Make sure the unit is switched OFF before changing the attachments.  
 Make sure the unit is switched OFF before changing the battery.  
 Make sure the unit is switched OFF before cleaning.  
 Turn the unit on only when trimming; the unit should be switched OFF when combing.  
 Be careful not to over-trim.  
 Use caution when trimming near the eyes.  
 Do not use on eyelashes.  
 For external use only.  
 Use the Trim for Men only for its intended purpose.  
 Keep these instructions, the sales receipt, and if possible, the packaging in a safe place.

#### Using Your Trim for Men

##### Battery safety

Runs on one AAA 1.5-V battery  
 Always insert the battery correctly by matching the polarity (+/-) of the battery and compartment.  
 Always store unused batteries in their packaging and keep away from metal objects that could cause a short circuit.  
 Remove the battery if you do not intend to use your Trim for Men for some time.  
 Always make sure the battery compartment is securely shut.  
 Never dispose of batteries in fire, as they could explode.  
 Never attempt to recharge non-rechargeable batteries.  
 Never allow children to play with batteries.

##### How to insert the battery

Ensure the unit is switched OFF.  
 Slide the pink casing from the main unit.

Insert the battery, matching the polarity (+/-) of the battery and compartment.

When the battery is in place, slide the casing back on.

N.B.: The Trim for Men will not work if the battery is not inserted correctly.

##### Trimming with the main head

Ideal for removing short, sparse body hair from fingers and toes, ears and facial areas.  
 The unit is switched ON and OFF by means of the sliding switch.

Place the head directly against the hair to be removed.

Move against the direction of hair growth.

##### Attaching the eyebrow shaper

Ensure the unit is switched OFF before attaching the eyebrow shaper.

Hold the body of the main unit.

Push the main head through the large opening on the eyebrow shaper until it clicks into place.  
 For trimming, we recommend trying the long side first. If this side is not satisfactory, try the short side.

##### Trimming with the eyebrow shaper

For gently trimming unwanted hair from eyebrows, the bikini area, the chin and the back of the neck. Men can even use it on their sideburns.  
 Attach the eyebrow shaper as described above.

Switch the unit ON by pushing the ON/OFF switch upwards.

Comb eyebrows by following their natural shape from the widest to thinnest end.

Repeat as often as necessary for thicker eyebrows.

N.B.: If the eyebrow shape becomes blocked, switch the unit OFF and use the cleaning brush to remove the hair. The unit should now work properly again.

##### Grooming with the eyebrow shaper

For grooming eyebrows.

Ensure the unit is switched OFF and remove the battery.

Attach the shaper to the main unit as described above – the short side is recommended for grooming.

With the unit switched OFF, comb the eyebrows, following their natural shape in the direction of hair growth.

##### Care and Maintenance of Your Trim for Men

###### Cleaning the eyebrow shaper

Ensure the unit is switched OFF and remove the battery.

Remove the eyebrow shaper from the main unit and use the cleaning brush to remove any hair.

Wash with soapy water if necessary.

Ensure the eyebrow shaper is completely dry before reattaching it to the main unit.

###### Cleaning the main head

Ensure the unit is switched OFF and remove the battery.

Use the cleaning brush provided to remove any hair.

###### Cleaning inside the main head

Ensure the unit is switched OFF and remove the battery.

On the back of the main unit, push down the lock to release the main head from the main unit.

Pull the main head away from the main unit.

Remove any hair with the cleaning brush.

Fit the main head back onto the main unit by gently sliding it in and down, so the slot fits into the protruding section on the main unit, and then dip it into place.

N.B.: Do not force it place.

Secure the main head by sliding the lock upwards until it clicks into place.

##### Technical Features

Power source: One AAA 1.5-V battery (Batteries not included)

Dimensions: 13 cm long by 1.5 cm wide

Approximate weight: 28.3 g

##### PRECAUTIONS WITH BATTERIES:

Ensure the batteries are properly installed before turning the unit on.

Turn off the unit to change the batteries.

Remove the batteries if you are not going to use the device for an extended period of time.

Take the necessary precautions when disposing of the batteries. Do not expose them to fire.

##### DISPOSAL OF MATERIALS

A symbol of a crossed-out wheelie bin means you should find out about and follow local regulations about disposing of this kind of product.

Do not dispose of this product as you would other household waste. Dispose of this device in accordance with the corresponding local regulations.

Electrical and electronic devices contain hazardous substances that can have harmful effects on the environment and/or human health and should be recycled properly.

The battery should be disposed of separately, to protect the environment, all batteries, including rechargeable ones, should not be disposed of as you would other household waste.

Take them to a disposal centre and ensure it complies with applicable legislation on battery disposal.

##### Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

##### Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

Made in China.

## • ESPAÑOL •

### Trim for Men

#### Manual de Instrucciones y Consejos de Seguridad

##### Incluye

Cabezal para cejas Protector  
 Potente micro motor avanzado  
 Cepillo limpiador  
 Bolsa de terciopelo

##### Instrucciones de seguridad importantes

Antes de utilizar Trim for Men, lea atentamente este manual.  
 Mantenga el lumen de alcance de los niños.  
 Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  
 Guardelo en un lugar seco.  
 No sumerja la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido.  
 Asegúrese de que los accesorios están totalmente secos antes de acoplárselos a la unidad principal.  
 Asegúrese de que la unidad principal está desconectada (OFF) para cambiar los accesorios.  
 Asegúrese de que la unidad principal está desconectada (OFF) para cambiar la pila.  
 Asegúrese de que la unidad principal está desconectada (OFF) para limpiar mantenimiento.  
 Conecte la unidad únicamente para despejarse; la unidad debe estar desconectada (OFF) si se utiliza para peinar.  
 Tenga cuidado de no cortar la piel cuando utilice el aparato cerca de los ojos.  
 Tenga mucho cuidado cuando utilice el aparato cerca de los ojos.  
 No lo utilice en las pestañas.  
 Solo para uso externo.  
 Utilice el aparato únicamente para los usos descritos.  
 Guarde estas instrucciones, la factura de compra y, si es posible, el embalaje.

### Uso de Trim for Men

#### Consejos de seguridad para las pilas

Funciona con 1 pila "AAA" de 1.5V

Coloque siempre las pilas correctamente, observando que las marcas "+" y "-" de las pilas y del producto se corresponden.

Guarde siempre las pilas que no utilice en su envoltorio y lejos de objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito.

Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un tiempo.

Asegúrese siempre de que las pilas estén bien cerradas.

Nunca eche las pilas al fuego, existe el riesgo de que éstas exploten.

Nunca intente recargar pilas normales.

No permita que los niños jueguen con pilas.

#### Colocación de la pila

Asegúrese de que la unidad está desconectada (OFF).

Retire la funda de la funda y deslizándola hacia arriba.

Introduzca la pila alineando los signos "+" y "-" del compartimento con los de la pila.

Cuando la pila ha quedado sujetada, vuélvala a poner la funda.

ADVERTENCIA: Trim for Men no funcionará si la pila no está correctamente colocada.

#### Definición con el cabezal principal

Ideal para eliminar el vello corto o poco poblado de los dedos de los pies y de las manos, las orejas y la cara.

Conecte y desconecte la unidad deslizando hacia arriba o hacia abajo el interruptor ON/OFF, según deseé.

Coloque el cabezal directamente sobre el vello que deseé eliminar.

Deslicelo en dirección contraria al crecimiento del vello.

#### Acoplamiento del cabezal para cejas

Para acoplar el cabezal para cejas asegúrese de que la unidad está desconectada (OFF).

Retire el mango de la unidad principal.

Presione la abertura del grande del cabezal para las cejas hacia abajo, por encima del cabezal principal, hasta que note un clic que indica que ha quedado fijo.

Para definir se recomienda probar primero el lado largo. Si este lado no lo resulta satisfactorio, utilice el lado corto.

#### Definición con el cabezal para cejas

Elimine suavemente el pelo no deseado de cejas, ingles, barilla, la nuca y las patillas.

Coloque el cabezal para las cejas como se ha descrito arriba.

Conecte la unidad deslizando el interruptor ON/OFF hacia arriba.

Peine las cejas siguiendo su forma natural, desde el extremo más ancho hasta el más estrecho.

Repita la operación tantas veces como sea necesario en caso de cejas más pobladas.

Nota: Si el cabezal se bloquea, desconecte la unidad (OFF) y utilice el cepillo limpiador para retirar los restos de vello. La unidad funcionará de nuevo correctamente.

#### Cuidado personal con el cabezal para cejas

Asegúrese de que la unidad está desconectada (OFF) y de haber extraído la pila.

Acople el cabezal para cejas como hemos indicado arriba. Para el arreglo se recomienda utilizar el lado corto.

Con la unidad desconectada (OFF), peine las cejas siguiendo su forma natural, en la dirección del crecimiento del pelo.

#### Cuidado y mantenimiento de Trim for Men

##### Limpieza del cabezal para cejas

Asegúrese de que la unidad está desconectada (OFF) y de haber extraído la pila.

Extraiga el cabezal para cejas de la unidad principal y utilice el cepillo limpiador para retirar los restos de vello.

Lávelo con agua y jabón si es necesario.

Asegúrese de que el cabezal para cejas está totalmente seco antes de volver a acoplársela a la unidad principal.

##### Limpieza del cabezal principal:

Asegúrese de que la unidad está desconectada (OFF) y de haber extraído la pila.

En la parte trasera de la unidad, deslice hacia arriba el seguro para soltar el cabezal principal.

Retire los restos de pelo con el cepillo limpiador.

Acople de nuevo el cabezal a la unidad deslizando cuidadosamente la pieza hacia arriba, modo que la abertura del anillo de la unidad principal quede alineada con la abertura del anillo de la pieza.

Nota: No fuerce la fijación del cabezal.

Fije deslizándolo al seguro hacia arriba hasta que el cabezal principal quede bien sujetado.

##### Limpieza del interior del cabezal principal:

Asegúrese de que la unidad está desconectada (OFF) y de haber extraído la pila.

En la parte trasera de la unidad, deslice hacia arriba el seguro para soltar el cabezal principal.

Retire los restos de pelo con el cepillo limpiador.

Acople de nuevo el cabezal a la unidad deslizando cuidadosamente la pieza hacia arriba, modo que la abertura del anillo de la unidad principal quede alineada con la abertura del anillo de la pieza.

Nota: No fuerce la fijación del cabezal.

Fije deslizándolo al seguro hacia arriba hasta que el cabezal principal quede bien sujetado.

#### Características técnicas

Voltaje de funcionamiento: 1 pila "AAA" de 1.5V (pilas no incluidas)

Dimensiones: 13 cm largo x 1.5 cm. ancho

Peso Aprox.: 28.3 gr

#### PRECAUCIONES CON LAS PILAS

Asegúrese de instalarlas correctamente antes de encender la unidad.

Para cambiar las pilas, apague el aparato.

Retirar las pilas si no va a usar la unidad durante un largo periodo.

Tome las precauciones necesarias al deshacerse de las pilas y no arrojarlas al fuego.

#### COMO DESHACERSE DE MATERIALES

El símbolo de un contenedor sobre ruedas tachado indica que Vd. debe informarse y seguir las normativas locales de desecho de este tipo de producto.

No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar. Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.

Los productos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que tienen efectos nefastos sobre el medioambiente o la salud humana y deben reciclarse adecuadamente.

La pila debe desecharse por separado. Para proteger el medio ambiente, las pilas, ni siquiera las más recargables, no deben desecharse de la misma forma que los residuos normales del hogar.

Devuelva a punto de recogida y compruebe que cumple la normativa legal aplicable en cuanto al vertido de pilas.

#### Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujetos a los plazos de tiempo establecidos por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, uso abnormal, accidentes o manipulación indebida.

Fabricado en China

## • FRANÇAIS •

### Trim for Men

#### Manuel d'utilisation et conseils de sécurité

##### Comprend

Tête spéciale sourcis/capot de protection  
 Micro moteur puissant et performant  
 Brosse de nettoyage  
 Etui en velours

##### Instructions de sécurité importantes

Avant d'utiliser Trim for Men pour la première fois, lisez attentivement ce manuel. Maintenez le produit hors de portée des enfants. Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas l'appareil. Rangez-le dans un endroit sec.

Ne plongez pas la tête principale dans l'eau ou bute autre liquide. Assurez-vous que les accessoires sont bien secs avant de les fixer sur l'unité principale.

Pour changer le pôle, assurez-vous que l'unité principale est débranchée (OFF). Pour ranger le pôle, assurez-vous que l'unité principale est éteinte (OFF).

Pour nettoyer ou procéder à l'entretien de l'unité principale, coupez l'électricité. L'appareil doit être utilisé uniquement lorsque vous utilisez la fonction épilation ; il doit être éteint pour toute autre opération.

Conservez ces instructions, la facture de vente et, si possible, l'emballage.

#### Utilisation de Trim for Men

##### Conseils de sécurité pour les piles

Fonctionne avec 1 pile AAA 1.5V.

Collez toujours les piles correctement, en respectant la polarité (+/-) de la pile et du produit.

Rangez toujours les piles qui ne sont pas utilisées dans leur emballage et éloignez-les des objets métalliques.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps.

Préparez les précautions nécessaires lorsque vous débarrassez des piles. Ne les jetez surtout pas au feu.

##### MISE AU REBOURSE DE L'APPAREIL

Le symbole de la bouteille à trois bouches d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Tous les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

La pile doit être recyclée séparément. Dans le but de préserver l'environnement, les piles - même si elles sont rechargeables - ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous devez les apporter au point central de collecte de déchets dangereux et vous assurer qu'il est conforme aux réglementations légales en vigueur en matière de recyclage de piles.

##### Caractéristiques techniques

Alimentation : 1 pile AAA 1.5V (Piles non fournies)

Dimensions : 13 x 1.5 cm

Poids approximatif : 28.3 g

#### PRÉCAUTIONS A PRENDRE AVEC LES PILES

Assurez-vous de les introduire correctement dans l'unité avant de l'utiliser.

Pour changer les piles, éteignez l'appareil.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'unité pendant une longue période de temps.

Préparez les précautions nécessaires lorsque vous débarrassez des piles. Ne les jetez surtout pas au feu.

##### MISE AU REBOURSE DE L'APPAREIL

Le symbole de la bouteille à trois bouches d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Tous les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

La pile doit être recyclée séparément. Dans le but de préserver l'environnement, les piles - même si elles sont rechargeables - ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous devez les apporter au point central de collecte de déchets dangereux et vous assurer qu'il est conforme aux réglementations légales en vigueur en matière de recyclage de piles.

##### CONSEILS SUR LA RICHTIGE MATERIALENTSORGUNG

Das Symbol eines auf Rollen stehenden Containers, der durchgestrichen ist, bedeutet, dass Sie sich über die getätigten Bemühungen zur öffentlichen Entsorgung dieser Art von Produkten informieren müssen.

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit Ihrem Haushalt.

Sie müssen über die getätigten Bemühungen zur öffentlichen Entsorgung dieser Art von Produkten informieren.

##### Technische Eigenschaften

Stromversorgung: 1 AAA 1.5V Batterie (Batterien nicht inbegriffen)

Abmessungen: 13 cm Länge x 1.5 cm Breite

Ungetragenes Gewicht: 28.3 g

## • DEUTSCH •</

# VELFORM

# Trim for men

## • ITALIANO •

### Trim for Men

#### Istruzioni per l'uso e consigli di sicurezza

##### Include

Tesina per sopracciglia/Protezione  
Potente micromotore d'avanguardia

Spruzzolino di pulizia

Custodia in velluto

##### Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente questo manuale prima d'iniziare a utilizzare Trim for Men. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Conservare in luogo asciutto.

Non immergere l'unità principale in acqua né in nessun altro liquido.

Accertarsi che gli accessori siano perfettamente assicurati prima di collocare nell'unità principale.

Prima di cambiare gli accessori, accertarsi che l'unità principale sia spenta (OFF).

Prima di sostituire il filo, accertarsi che l'unità principale sia spenta (OFF).

Prima di effettuare la pulizia e/o la manutenzione, accertarsi che l'unità principale sia spenta (OFF).

Accendere l'unità solo per depilarsi. L'apparecchio deve essere spento (OFF) se si utilizza per pettinare.

Fare attenzione a non esagerare e a depilare troppo alcune zone.

Fare particolare attenzione quando si utilizz i l'apparecchio vicino agli occhi.

Non utilizzarlo per le ciglia.

Solo per uso esterno.

Utilizzare l'apparecchio solo per gli usi descritti.

Conservare queste istruzioni, la fattura d'acquisto e, se possibile, la confezione.

##### Uso di Trim for Men

#### Consigli di sicurezza per l'uso della pila

• Funziona con 1 pila AAA da 1,5V

Collocare la pila in modo che i riferimenti "+" e "-" di questa coincidano con quelli presenti nel vano pila.

Quando la pila venga tolta dall'apparecchio, conservarla sempre nella sua confezione e lontana da oggetti metallici che possano provocare un cortocircuito.

Togliere la pila se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo.

Accertarsi sempre che la pila sia ben chiusa.

Non buttare mai la pila sul fuoco; può esplodere.

Non cercare mai di ricaricare una pila non ricaricabile.

Evitare che i bambini giochino con la pila.

##### Collocazione della pila

Accertarsi che l'apparecchio sia spento (OFF).

Togliere il coperchio e farlo scorrere verso l'alto.

Collocare la pila in modo che i riferimenti "+" e "-" di questa coincidano con quelli presenti nel vano pila.

Una volta sistemata la pila, ricollocare il coperchio.

AVVERTENZA: Se la pila non è ben collocata Trim for Men non funzionerà.

##### Rifinitura con la testina principale

Ideale per eliminare la peluria corta e rada delle dita dei piedi e delle mani, delle orecchie e del viso.

Accendere e spegnere l'apparecchio facendo scorrere verso l'alto o verso il basso l'interruttore ON/OFF.

Collocare la testina direttamente sulle parti che si vogliono eliminare.

Fare scorrere in senso contrario alla crescita del pelo.

##### Collocazione della testina per la sopracciglia

Prima di collocare la testina per la sopracciglia, accertarsi che l'apparecchio sia spento (OFF).

Afferrare il manico dell'unità principale.

Premere l'apertura grande della testina per la sopracciglia verso il basso, sulla testina principale, finché si veda un clic che indica che è rimasta ben fissata.

Per rimuovere, si consiglia di premere prima il filo lungo. Se i risultati ottenuti non fossero soddisfacenti, utilizzare il filo corto.

##### Rifinitura con la testina per le sopracciglia

Eliminare delicatamente i peli indesiderati da sopracciglia, inguine, mento, nuca e basette.

Collocare la testina per le sopracciglia come già descritto.

Accendere l'apparecchio spostando verso l'alto l'interruttore ON/OFF.

Pettinare le sopracciglia seguendo il verso naturale, dall'estremità più larga all'estremità più stretta.

Se le sopracciglia sono molto folti, ripetere l'operazione tutte le volte che sia necessario.

Nota: Se la testina si blocca, spegnere l'apparecchio (OFF) e utilizzare lo spazzolino di pulizia per eliminare i residui di peluria. L'apparecchio tornerà a funzionare di nuovo correttamente.

##### Cura personale con la testina per le sopracciglia

Rifinitura delle sopracciglia.

Accertarsi che l'apparecchio sia spento (OFF) e di aver tolto la pila.

Collocare la testina per la rifinitura delle sopracciglia come già descritto. Per effettuare questa operazione si consiglia di utilizzare il filo corto.

Con l'apparecchio spento (OFF), pettinarne le sopracciglia seguendone la forma naturale, nel senso di crescita del pelo.

##### Cura personale con la testina per le sopracciglia

Rifinitura delle sopracciglia.

Accertarsi che l'apparecchio sia spento (OFF) e di aver tolto la pila.

Collocare la testina per la rifinitura delle sopracciglia come già descritto. Per effettuare questa operazione si consiglia di utilizzare il filo corto.

Con l'apparecchio spento (OFF), pettinarne le sopracciglia seguendone la forma naturale, nel senso di crescita del pelo.

##### Cura e manutenzione di Trim for Men

###### Pulizia della testina per la sopracciglia

Accertarsi che l'apparecchio sia spento (OFF) e di aver tolto la pila.

Togliere la testina per la sopracciglia dall'unità principale e utilizzare lo spazzolino di pulizia per eliminare i residui di peluria.

Reicollocare di nuovo la testina nell'unità principale, facendola scorrere con cura verso il basso, in modo che la protuberanza dell'unità principale si inserisca nella scanalatura, e fissarla al suo posto.

Nota: Non usare la forza per il bloccaggio della testina.

Bloccare facendo scorrere la curva verso l'alto finché la testina principale rimanga ben fissata.

###### Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 1 pila AAA da 1,5V (Pile non fornite)

Dimensioni: 13 x 1,5 cm (lunghezza x larghezza)

Peso approssimativo: 28,3 g

###### PRECAUZIONI CON LE PILE

Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che siano state ben collocate.

Spegnere l'apparecchio prima di sostituirla.

Togliere la pila se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo.

Prendere le dovute precauzioni nel distanzi delle pile e non buttarle sul fuoco.

###### DIMISSIONE E ROTTAZIONE DELL'APPARECCHIO

I simboli di un cassettoletto su ruote bianche indicano che è necessario conoscere e seguire le norme e le consigliate per il rimborso di questo prodotto di pulizia.

Non disporre il questo prodotto come se si trattasse di un comun uso domestico. Seguire le norme locali vigenti in materia.

I prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze pericolose che hanno effetti nocivi per l'ambiente e la salute umana e devono pertanto essere convenientemente riciclati.

Le pile devono essere eliminate separatamente. Per la tutela dell'ambiente, le pile (compresi quelle ricaricabili) non devono essere eliminate assieme ai normali residui domestici. Portate a un punto di raccolta selettiva e accertarsi che questa soddisfi la normativa legale vigente sull'eliminazione delle pile.

###### Garanzia di qualità:

Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.

Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anomala, incidenti o manomissione.

Made in China.

## • PORTUGUÊS •

### Trim for Men

#### Manual de Instruções e Conselhos de Segurança do Trim for Men

##### Inclui

Cabeça para sobrancelhas Protector  
Potente micro motor avançado  
Escova de limpeza  
Bolsa de veludo

##### Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar o Trim for Men, leia atentamente este manual.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Comprove que as crianças não possam utilizar o aparelho nem nenhum dos seus acessórios.

Guarde o num lugar seco.

Não submeta a unidade principal em água nem em nenhum outro líquido.

Comprove que os acessórios siano perfeitamente assentos antes de montá-los na unidade principal.

Pode mudar o sentido das pilhas.

Antes de mudar os acessórios, comprove que a unidade principal esteja desligada (interruptor em OFF).

Antes de substituir a pilha, comprove que a unidade principal esteja desligada (interruptor em OFF).

Antes de efectuar a limpeza e/ou a manutenção, comprove que a unidade principal esteja spenta (OFF).

Acender a unidade só para depilarse. O aparelho deve ser spento (OFF) se se utiliza para pettinare.

Faça atenção a não exagerar e a depilar demasiadas zonas.

Faça particular atenção quando utilizá-lo perto dos olhos.

Não utilize para os olhos.

So utilize para exterior.

Utilizar o aparelho só para os usos descritos.

Guarde estas instruções, a factura de compra e, se possível, a embalagem.

##### Uso do Trim for Men

#### Conselhos de segurança relacionados com as pilhas

Funciona com 1 pilha "AAA" de 1,5V.

Coloque sempre a pilha correctamente, observando que o posicionamento dos símbolos "+" e "-" da pilha coincide com os do compartimento para pilhas do produto.

Guarde sempre as pilhas que não utilize no seu envoltório e longe de objectos metálicos que possam provocar um curto-círculo.

Retire a pilha se não for utilizar o produto durante muito tempo.

Comprove sempre que o compartimento das pilhas esteja bem fechado.

Nunca deixe as pilhas ao sol ou num ambiente quente.

Nunca tente recarregar pilhas normais.

Não permita que as crianças brinquem com pilhas.

##### Colocação da pilha

Comprove que a unidade se encontra desligada (interruptor em OFF).

Retire a capa condutora deslizante e puxe para baixo.

Introduza a pilha fazendo coincidir os símbolos "+" e "-" do compartimento com os da pilha.

Quando a pilha estiver firmemente encravada, volte a colocar a capa.

ADVERTÊNCIA: O Trim for Men não funcionará se a pilha não estiver correctamente colocada.

##### Definição com a cabeça principal

Ideal para eliminar os pelos curtos ou escassos dos dedos dos pés e das mãos, das orelhas, da cara e de outras zonas faciais.

Pressione para abaixo a abertura grande da cabeça para sobrancelhas, por cima da cabeça principal, até ouvir um clique que indique que a cabeça se encontra firmemente encravada.

Para definir corretamente a posição ON, prima deslizar a unidade para a posição OFF.

Coloque a cabeça do Trim for Men directamente sobre o pelo que deseja eliminar.

Deslize-a em direção contrária ao crescimento dos pelos.

##### Montagem da cabeça para sobrancelhas

Antes de montar a cabeça para sobrancelhas, comprove que a unidade esteja desligada (interruptor em OFF).

Segure no cabo da unidade principal.

Pressione para abaixo a abertura grande da cabeça para sobrancelhas, por cima da cabeça principal, até ouvir um clique que indique que a cabeça se encontra firmemente encravada.

Para arrancar a cabeça para sobrancelhas, prima o botão de libertação.

Com a unidade desligada (interruptor em OFF), pentele a cabeça para sobrancelhas seguindo a sua forma natural, da direção do crescimento dos pelos.

##### Definição com a cabeça para sobrancelhas

Elimine suavemente os pelos não desejados, tanto das sobrancelhas como das virutas, queixo, nuca e pélvis.

Monte a cabeça para sobrancelhas tal como se descreve mais acima.

Ligue a unidade desligada (interruptor OFF) para cima.

Pentele as sobrancelhas seguindo a sua forma natural, desde o extremo mais largo até ao mais estreito.

No caso de sobrancelhas muito espessas, repita a operação quantas vezes forem necessárias.

Nota: Se a cabeça se bloqueia, deslique a unidade desligada (interruptor em OFF), e use a escova de limpeza para retirar os restos de pelos acumulados na cabeça da unidade. Depois desta operação, a unidade deverá functionar de novo corretamente.

##### Cuidado pessoal com a cabeça para sobrancelhas

Arranje as sobrancelhas.

Comprove que a unidade esteja desligada (interruptor em OFF) e de ter extraído a pilha.

Monte a cabeça para a definição das sobrancelhas tal como se descreve mais acima.

Com a unidade desligada (interruptor em OFF), pentele a cabeça para sobrancelhas seguindo a sua forma natural, da direção do crescimento dos pelos.

##### Cuidado e manutenção do Trim for Men

###### Limpesa da cabeça para sobrancelhas

Comprove que a unidade esteja desligada (interruptor em OFF) e de ter extraído a pilha.

Desmonte a cabeça para sobrancelhas da unidade principal e utilize a escova de limpeza para retirar os restos de pelos.

Lave-as com água e detergente, se necessário.

Comprove que a cabeça para sobrancelhas esteja totalmente seca antes de volver a montá-la na unidade principal.

##### Limpesa da cabeça principal

Comprove que a unidade esteja desligada (interruptor em OFF) e de ter extraído a pilha.

Retire a pilha da cabeça principal e deitar para baixo o seguro para soltar a cabeça principal.

Separar a cabeça da unidade principal.

Habilite a pilha com a escova de limpeza.

Enrolar de novo a cabeça com a escova de limpeza cuidadosamente para peças baixas, de modo a que a escova entre em contacto com a escova protuberante da unidade principal, e fixe-a no seu lugar.

Nota: Não force a fixação da cabeça.

Fixe-a deslizando a escova para cima até que a cabeça principal fique firmemente encravada.

##### Características técnicas

Fonte de alimentação: 1 pilha "AAA" de 1,5V (Pilhas não fornecidas.)

Dimensões: 13 cm de comprimento x 1,5 cm de largura

Peso aprox.: 28,3 g

##### PRECAUÇÕES COM AS PILHAS

Assegure-se de instalar as corretamente antes de ligar a unidade.

Para substituir as pilhas, desligue o aparelho.

Retire as pilhas se não tiverem utilizado o aparelho durante um longo período.

Tomar as precauções necessárias para eliminar as pilhas e não as deite ao fogão.

##### COMO SE DESFAZER DOS MATERIAIS

O símbolo de um container sobre rodas riscadórica que Você se deve informar e seguir as normas locais relativas a um tratamento destes tipos de produtos.

Não se desfaga destes produtos da mesma forma que é feito habitualmente com os resíduos domésticos. A eliminação do tipo deve ser realizada de acordo com as normas locais aplicáveis.

Os produtos eléctricos e eletrónicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nefatos sobre o ambiente e a saúde humana e, portanto, devem ser reciclados adequadamente.

As pilhas devem ser eliminadas separadamente. Para proteger o ambiente, as pilhas, mesmo as pilhas recarregáveis, não devem ser eliminadas da mesma forma que os resíduos normais da casa. Levá-las a um ponto de recolha específico e verifique que cumpra as normas legais aplicáveis em relação à eliminação de pilhas.

##### Garantia de qualidade:

Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.

Esta garantia não cobre os danos decorrentes de uso inadeguado, uso comercial negligente, desgate anormal, acidentes ou manipulação indevida.

Garantia de vida útil:

Este produto é garantido contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.

Esta garantia não cobre os danos decorrentes de uso inadeguado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

Made in China.

## • NEDERLANDS •

### Trim for Men

#### Manual de Instruções e Conselhos de Segurança do Trim for Men

##### Inclui

Cabeça para sobrancelhas Protector  
Potente micro motor avançado  
Escova de limpeza  
Bolsa de veludo

##### Instruções de segurança importantes

Antes de utilizar o Trim for Men, leia atentamente este manual.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Comprove que as crianças não possam utilizar o aparelho nem nenhum dos seus acessórios.

Guarde a unidade principal em água nem em nenhum outro líquido.

Comprove que os acessórios siano perfeitamente assentos antes de montá-los na unidade principal.

Antes de mudar os acessórios, comprove que a unidade principal esteja desligada (interruptor em OFF).

Antes de substituir a pilha, comprove que a unidade principal esteja desligada (interruptor em OFF).

Antes de efectuar a limpeza e/ou a manutenção, comprove que a unidade principal esteja spenta (OFF).

Acender a unidade só para depilarse. O aparelho deve ser spento (OFF) se se utiliza para pettinare.

Faça atenção a não exagerar e a depilar demasiadas zonas.

Faça particular atenção quando utilizá-lo perto dos olhos.

Não utilize para os olhos.

So utilize para exterior.