

Fenster Schnapper Montageanleitung



Schnell montiert

Mit drei Bohrlöchern zu mehr Sicherheit

Vergessen Sie aufwendig angebrachte Hebelchen oder auf die Fensterrahmen aufgeschraubte Zusatzschlösser.

Für die Anbringung des Fenster-Schnappers sind lediglich drei Bohrlöcher in der Wand vonnöten - kein Anbohren des Fensterrahmens! Das Montagematerial ist zudem bereits im Lieferumfang enthalten.

Platzierung

Der Fenster-Schnapper sollte mittig vom Fenster über dem Fenstergriff an die Fensterwand montiert werden und ca. 1 – 2 cm über den Fensterflügel ragen, damit er das Fenster mit der gesamten vorderen Fläche des Schnappdeckels aufhalten kann.

Bohrungen anzeichnen

Zum Bohren liegt dem Set eine Bohrschablone bei. Die Fläche mit den Bohrungen direkt an die Fensterwand legen und die Bohrschablone zum Fenster schieben, bis die rot markierte Anlegekante am geschlossenen Fensterflügel anstößt. Die Bohrschablone waagerecht, ggf. mithilfe einer Wasserwaage, ausrichten und mit einem Bleistift o. Ä. die drei Bohrlöcher markieren.

WICHTIG: Die Platzierung vor dem Bohren mit geöffnetem und mit geschlossenen Fenster ausprobieren. Dabei bitte darauf achten, dass die Bedienung des Griffes nicht beeinträchtigt wird.

Für die Montage muss das Spaltmaß (Abstand zwischen Fensterflügel mit dem Griff und der Laibung, also der Wand) größer als 2,5 cm bis max. 5,5 cm sein. Die notwendige Raumtiefe muss an der Laibung größer als 10 cm sein.

Snel gemonteerd

Met drie boorgaten voor meer veiligheid

Vergeet ingewikkeld gemonteerde hendels of extra sloten die op de raamkozijnen zijn geschroefd.

Om de venstermagneet te bevestigen, zijn slechts drie gaten in de muur vereist - geen boren van het raamkozijn! Het bevestigingsmateriaal is ook bij de levering inbegrepen.

plaatsing

Het venster grendels moet worden geïnstalleerd in het midden van het raam boven het venster handvat aan de venstermuur en ongeveer 1-2 cm uitsteken boven het raamkozijn zodat hij het venster kan stoppen met het gehele voorvlak van de module deksel.

Markeer gaten

Voor het boren bevat de set een boorsjabloon. Plaats het oppervlak met de gaten direct tegen de venstermuur en duw de boorsjabloon in de richting van het venster totdat de rode gemarkeerde rand van de rand tegen de gesloten raamvleugel aanligt. Lijn de boorsjabloon horizontaal uit, indien nodig met behulp van een waterpas en met een potlood of iets dergelijks. markeer de drie gaten.

BELANGRIJK: Probeer de plaatsing voordat u gaat boren met het raam open en met het raam gesloten. Zorg ervoor dat de bediening van het handvat niet wordt beïnvloed.

Voor de installatie moet de afstand (afstand tussen raamkozijn met de handgreep en de binnenwelving, dwz de muur) groter zijn dan 2,5 cm tot max. 5,5 cm. De benodigde diepte van de ruimte moet groter zijn dan 10 cm aan de binnenzijde.

Monté rapidement

Avec trois forages pour plus de sécurité

Oubliez les leviers complexes ou les serrures supplémentaires vissés sur les cadres de fenêtre.

Pour fixer le bouton-pression de la fenêtre, seuls trois trous dans le mur sont nécessaires - aucun perçage du cadre de la fenêtre! Le matériel de montage est également inclus dans la livraison.

placement

Le bouton-pression de la fenêtre doit être monté au centre de la fenêtre, au-dessus de la poignée de la fenêtre et à environ 1 à 2 cm au-dessus du châssis de la fenêtre, de façon à pouvoir arrêter la fenêtre avec toute la surface avant du couvercle à bouton-pression.

Marquer des trous

Pour le perçage, le kit comprend un gabarit de perçage. Placez la surface avec les trous directement contre le mur de la fenêtre et poussez le gabarit de forage vers la fenêtre jusqu'à ce que le bord marqué en rouge du bord touche la fenêtre de la fenêtre fermée. Alignez le gabarit de perçage horizontalement, si nécessaire à l'aide d'un niveau à bulle et avec un crayon ou similaire. marquer les trois trous.

IMPORTANT: essayez le placement avant de percer avec la fenêtre ouverte et avec la fenêtre fermée.

Veuillez vous assurer que le fonctionnement de la poignée n'est pas affecté.

Pour l'installation, l'écart (distance entre le vantail de fenêtre avec la poignée et le soffite, c'est-à-dire le mur) doit être supérieur à 2,5 cm au maximum. 5,5 cm La profondeur de la pièce nécessaire doit être supérieure à 10 cm au soffite.

Quickly mounted

With three boreholes for more safety

Forget about intricately mounted levers or additional locks screwed onto the window frames.

To attach the window snap, only three holes in the wall are required - no drilling of the window frame! The mounting material is also included in the delivery.

placement

The window snap should be mounted in the middle of the window above the window handle on the window wall and about 1 - 2 cm above the window sash protrude so he can stop the window with the entire front surface of the snap lid.

Mark holes

For drilling, the kit includes a drilling template. Place the surface with the holes directly against the window wall and push the drilling template towards the window until the red marked edge of the edge abuts the closed window sash. Align the drilling template horizontally, if necessary with the help of a spirit level and with a pencil or similar. mark the three holes.

IMPORTANT: Try the placement before drilling with the window open and with the window closed. Please make sure that the operation of the handle is not affected.

For installation, the gap (distance between window sash with the handle and the soffit, ie the wall) must be greater than 2.5 cm to max. 5.5 cm. The necessary room depth must be greater than 10 cm at the soffit.

Rask montert

Med tre borehull for mer sikkerhet

Glem om intrikat monterte spak eller ytterligere låser skrudd på vindusrammer.

For å feste vinduet snap, er det bare nødvendig med tre hull i veggen - ingen boring av vindusrammen! Monteringsmaterialet er også inkludert i leveransen.

plassering

Vinduet snap skal monteres midt i vinduet over vinduet håndtaket på vinduet veggen og ca 1 - 2 cm over vinduet sash protrude slik at han kan stoppe vinduet med hele fronten av snap lokket.

Merk hull

For boring inneholder pakken en boremaler. Plasser overflaten med hullene direkte mot vindusvegget og trykk boremalen mot vinduet til den røde merkede kanten av kanten ligger mot den lukkede vindusrammen. Juster boremalen horisontalt, om nødvendig ved hjelp av et åndnivå og med

blyant eller lignende. merk de tre hullene.

VIKTIG: Prøv plassering før du borer med vinduet åpent og med vinduet lukket. Pass på at håndtaket ikke påvirkes.

For installasjon må gapet (avstanden mellom vindusrammen med håndtaket og soffiten, dvs. vegg) være større enn 2,5 cm til maks. 5,5 cm. Den nødvendige romdybden må være større enn 10 cm ved soffiten.