

## **NL – Instructies**

Om je scheermesje echt goed schoon te maken, breng je een laag scheerschuim of gel aan op het zwarte horizontale vlak van de RazorPit. Duw met constante druk het mesje 3 à 4 keer over het horizontale vlak. Door het unieke materiaal van de RazorPit blijft je mesje niet alleen scherp, maar ook alle eerder genoemde verontreinigingen verdwijnen. Hierdoor gebruik je hetzelfde scheermesje tot wel 150X! Spoel zowel de RazorPit als het scheermesje af met warm water, droog het goed af en plaats het scheermesje in de RazorPit die tevens als houder dient.