


OPPAKGEREEDSCHAP MET FLEXIBELE ARM

Art.nr.:25715

GEBRUIKSAANWIJZING



- 1) Houd de cilinderkop ingedrukt (① hierboven) om de klauw bij te stellen om niet-metaalhoudende items tot ongeveer 0,45 kg op te pakken
- 2) Drukknop om te schakelen tussen led-verlichting aan/uit (② hierboven)
- 3) Magnetische oppakkop om metalen items tot ongeveer 0,45 kg op te pakken
- 4) Batterijen: 3 X LR444 (inbegrepen), raadpleeg ③ om de batterij te verwisselen met de juiste richting van de polariteit



AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het

huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien
deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren.

Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor
gebruikte elektrische en elektronische apparaten.

Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of
bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH



Elisabeth-Selbert-Straße 3

40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan
het retouradres vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek
bij het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering
van de apparatuur voorbehouden.

© 04.01.2015