


Digitale ongediertebestrijder - Cat. Nr.: 27437

Instructie



1. Sluit het apparaat aan op het lichtnet. Het rode lampje gaat branden wanneer het apparaat werkt.
2. Het gele lampje geeft de elektromagnetische functie aan en het groene lampje de echografiefunctie. Beide lampjes knipperen wanneer het apparaat goed werkt.
3. Het nachtlicht kan worden ingeschakeld door de witte knop bovenop het apparaat in te drukken. Schakel het nachtlicht uit door op dezelfde knop te drukken.
4. Laat het apparaat de gehele dag ingeschakeld.
5. Als u een tweede apparaat wilt, controleer dan of dit ver genoeg verwijderd is van uw andere bestrijder. Eén bestrijder bestrijkt een oppervlakte van ongeveer 200m²

Technische specificaties

Frequentie: 50/60Hz

Vermogen: 230V AC

Stroomverbruik: 0,08A

Waarschuwing

1. Gebruik deze bestrijder niet als u huisdierkonijnen of -knaagdieren hebt, aangezien het apparaat hen ongemak kan veroorzaken.
2. Het apparaat heeft geen invloed op andere huisdieren en huishoudelijke apparaten.
3. Houd het apparaat uit de buurt van water en buiten bereik van kinderen.
4. Alleen voor gebruik binnenshuis.
5. Bij het eerste gebruik van dit apparaat, is het normaal dat ongedierte actiever wordt en uit hun schuilplaatsen komen. De beste resultaten met mieren, kakkerlakken, spinnen en knaagdieren worden bereikt na 1 tot 3 weken.
6. Wanneer u dit apparaat gebruikt om insecten weg te krijgen, vergeet dan niet een venster of de deur open te laten om ze te laten ontsnappen.

7. Gebruik geen giftige stoffen of andere chemische producten tijdens het gebruik van het apparaat. Deze chemicaliën hebben de neiging om ongedierte aan te trekken, terwijl deze bestrijder ze verdrijft.
8. Niet achter meubels plaatsen.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres
vermeld op uw factuur.

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden.

© 09.11.2015