


BEDIENINGSINSTRUCTIES quartz horloges met batterij company The Unemployed Philosophers Guild

Stel uw horloge - in overeenstemming met de diagram - als volgt:



Trek de kroon uit naar positie B.

Stel nu uren en minuten handen om de juiste tijd. Druk de kroon weer op toen de officiële aankondiging tijd (bijvoorbeeld op televisie, radio, telefoon) met vermelding van de volledige minuut (= 00Sek.).

CLEANING

Veeg vuil en water druppels op de behuizing, horlogeglas en armband met een doek. Op zaak of band nog achtergebleven vuil huiduitslag kan veroorzaken.

De hoge functionaliteit van uw horloge is gegarandeerd binnen het temperatuurbereik van 10 ° tot + 60 ° C.

Vervangen van de batterij

Kies ervoor om de accu altijd vakkundig vervangen! Batterij Er is geen garantie.

De batterij notities

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

Laat geen batterijen rondslingeren, omdat er het gevaar te worden opgeslokt door kinderen of huisdieren. Zoek In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen.

Lekkende of beschadigde batterijen kunnen leiden tot zure brandwonden bij aanraking, daarom gebruiken beschermende handschoenen. Batterijen kunnen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of in het vuur geworpen. Ontploffingsgevaar!

Conventionele niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, explosiegevaar!

Bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit (plus / + en min / -)