

Mini-briquet USB - Cat. No. 29 244 Mode d'emploi

Caractéristiques :

- Aucune flamme, aucun gaz, aucun carburant, à l'épreuve du vent
- Nouvelle technologie d'allumage par souffle, durant environ 7 secondes
- Pile au lithium rechargeable intégrée, chargée via câble USB (compris)
- Temps de chargement d'environ 2 heures pour 50 allumages
- Matériau : surface en aluminium avec couleur durable électro déposée
- Taille : dia. 1 x 8.5 CM

Opération :

- Retirer le couvercle clair, souffler pour allumer, le voyant rouge s'allumera.
 - Après environ 7 secondes, l'allumage et le voyant rouge s'éteindra.
- Souffler à nouveau pour une deuxième utilisation.

Notes :

1. Ne pas toucher au câble électrique avec vos doigts.
2. Nettoyer cendre et poussière régulièrement.
3. Ne pas immerger dans du liquide.

Chargement :

- Connecter le briquet au chargeur avec le câble USB
- Pendant le chargement, le voyant sera rouge ; lorsqu'entièrement chargé, le voyant s'éteindra.

Notes :

1. Ne pas utiliser pendant le chargement.
2. Ne pas surcharger la pile
3. Veuillez s'il vous plaît connecter le briquet et le câble de chargement de façon correcte vu que la fiche USB n'est pas destinée à connecter jusqu'au fond
4. Veuillez charger entièrement la pile avant la première utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

