



## FR - Éponge "Flexi Brush" - 054660 - version 2017-03-29

Ideal pour nettoyer les vitres, cette éponge douce se manipule facilement. Une longue tête pour un nettoyage plus efficace et plus rapide. Astucieuse, la poignée se déclipse pour essorer l'éponge en un instant.

Utilisation et entretien : Humidifier avec de l'eau savonneuse avant emploi. Après utilisation, rincer à l'eau claire et faire sécher.

Note particulière : Cette éponge a la propriété de durcir lorsqu'elle est très sèche. Lors de sa livraison ou de son stockage elle sèche et durcit. Il convient de la laisser tremper pour qu'elle retrouve sa souplesse.

## GB - Sponge "Flexi Brush" - 054660

Ideal for cleaning windows, the soft sponge is easy to use. Provided with a long head for more efficiency and faster cleaning. Clever, unclip the handle to squeeze the sponge in an instant.

Use and maintenance: Humidify with soapy water before use. After use, rinse with clear water and dry.

Special note: This sponge becomes very hard when it is dry. When delivered or stored it dries and hardens. It is advisable to soak for it regains its suppleness.

## DE - Reinigungsschwamm "Flexi Brush", Art. 054660

Der Reinigungsschwamm mit dem extra breiten Kopf säubert im Nu große Flächen wie Fenster, Türen und Schrankfronten. Durch seinen ergonomischen Griff lässt er sich einfach bedienen und reinigt schnell und effizient. Besonders clever: Klappen Sie den Handgriff nach dem Gebrauch auseinander und wringen Sie den Schwamm aus.

Benutzung und Pflege: Machen Sie den Schwamm vor Verwendung mit Seifenwasser nass. Nach Benutzung mit klarem Wasser ausspülen und trocknen lassen.

Hinweis: Der Schwamm hat die Eigenschaft hart zu werden, sobald er sehr trocken ist. Während Lieferung oder Lagerung trocknet und erhärtet er. Vor Verwendung empfiehlt es sich, den Schwamm in Wasser zu tränken, damit er weich wird.

## NL - Spons "Flexi Borstel" - 054660

Ideaal voor het reinigen van ramen, de zachte spons is eenvoudig te gebruiken. Een lange kop voor een effectievere en snellere reiniging. Clever, unclipped het handvat om de spons knijpen in een handomdraai.

Exploitatie en onderhoud: luchtbevochtiger met zeepwater voor gebruik. Na gebruik afspoelen met schoon water en droog.

Speciale opmerking: Deze spons heeft de eigenschap van de verharding als het erg droog. Bij levering of opgeslagen droogt en hardt. Het moet weer de beschikbare weken voor flexibiliteit.

## ES - Esponja " Cepillo Flexi " - 054660

Ideal para la limpieza de ventanas, la esponja suave es fácil de usar. Una cabeza larga para una limpieza más eficaz y más rápida. Astuciosa, desenganche el asa para exprimir la esponja en un instante.

Operación y mantenimiento: humidificar con agua y jabón antes de su uso. Después del uso, enjuague con agua limpia y seca.

Note especial: Esta esponja tiene la propiedad de endurecerse cuando esta seca. Cuando la recibe o durante su almacenamiento, elle se endurece. Conviene dejarla en inmersión para que vuelva a encontrar su flexibilidad.

## IT - Spugna "Flexi Brush" - 054660

Ideale per pulire le finestre, la soffice spugna è facile da usare. Una testa lunga per una pulizia più efficace e veloce. -Intelligente, sganciare la maniglia per spremere la spugna in un istante.

Uso e manutenzione: Inumidire con acqua e sapone prima dell'uso. Dopo l'uso, sciacquare con acqua pulita e asciugare.

Nota speciale: Questa spugna ha la proprietà di indurimento quando è molto secca. Al momento della consegna o nella conservazione si asciuga e si indurisce. E' consigliato immergerla in acqua per farle recuperare la flessibilità.

## PT - Esponja "Flexi Brush" - 054660

Ideal para a limpeza de janelas, esponja macia é fácil de usar. A cabeça longa para uma limpeza mais eficaz e mais rápido. Astute, soltar a alça para espremer a esponja em um instante.

Operação e manutenção: umidificar com água e sabão antes de usar. Após o uso, lavar com água limpa e seca.

Nota especial: Esta esponja tem a capacidade de endurecer quando seco. Quando você receber ou durante o armazenamento, elle endurece. A imersão deve deixar de encontrar a flexibilidade novamente.

## PL - Gąbka "Flexi Brush" - 054660

Idealny do czyszczenia okien, miękkiej gąbki jest łatwy w użyciu. Długa głowa do skuteczniejszego i szybszego czyszczenia. Clever, odpiął uchwyt wycisnąc gąbkę w jednej chwili.

Eksploatacja i konserwacja: nawilżacz wodą z mydłem przed użyciem. Po użyciu należy splukać czystą wodą i wysuszyć.

Specjalna uwaga: Ta gąbka ma właściwości utwardzania, gdy jest bardzo sucho. Gdy dostarczone lub przechowywane wysycha i twardnieje. Należy moczyć dostępny na elastyczność.

## CZ - Houba "Flexi Brush" - 054660

Ideální pro čištění oken, měkkou houbu je snadné použití. Dlouhá hlava pro efektivnější a rychlejší čištění. Clever, odepnul rukojeť vytlačit houbu v jediném okamžiku.

Provoz a údržba: zvlhčovač s mýdlovou vodou před použitím. Po použití, opláchněte čistou vodou a osušte.

Zvláštní poznámka: Tato houba má tu vlastnost, vytvrzení, když to je velmi suché. Při dodání nebo skladovány vyschne a ztvrdne. To by mělo namočit znovu k dispozici pro flexibilitu.

## SK - Huba "Flexi Brush" - 054660

Ideálny pre čistenie okien, mäkkú špongiu je jednoduché použitie. Dlhá hlava pre efektívnejšie a rýchlejšie čistenie. Clever, odopol rukoväť vytlačiť špongiu v jedinom okamihu.

Prevádzka a údržba: zvlhčovač s mýdlovou vodou pred použitím. Po použití, opláchnite čistou vodou a osušte.

Osobitná poznámka: Táto huba má tú vlastnosť, vytvrdnutí, keď to je veľmi suché. Pri dodaní alebo skladovaní vyschne a stvrdne. To by malo namočiť znova k dispozícii pre flexibilitu.

## РУС - Губка "Флекси Кисть" - 054660

Идеально подходит для чистки окон, мягкой губкой проста в использовании. Длинная головка для более эффективного и более быстрого очистки. Умный, отстегнул ручку выжать губку в одно мгновение.

Эксплуатация и техническое обслуживание: Увлажнитель с мыльной водой перед использованием. После использования промыть чистой водой и высушить.

Специальное примечание: Эта губка обладает свойством упрочнения при очень сухой. При поставке или хранится она высыхает и затвердевает. Следует замочить снова доступен для гибкости.

## NO - Rengjørings svamp "Flexi Brush" - 054660

Svampen har en bred leder og renser godt store flater (vinduer, dører, skap fronter). Ergonomiske håndtaket gjør det enkelt å bruke og renser raskt og effektivt. Etter opprydding, kaste håndtaket fra hverandre og vri ut svamp.

Bruk og omsorg: Gjør deg våt svamp med såpevann før bruk. Skyll svamp med klart vann etter bruk og tørk.

Merk: Svampen har egenskapen være vanskelig hvis det er veldig tørt. Nyt svamp før du bruker i vann for å gjøre den myk igjen.

## SE - Rengöring svamp "Flexi Brush" - 054660

Svampen har ett brett huvud och rengör väl stora ytor (fönster, dörrar, skåp fronter). Ergonomiskt handtag gör det lätt att använda och rengör snabbt och effektivt. Efter den rena upp, handtaget på apart och vrid ur svampen.

Använda och hand: Gör du blöt svampen med tvål och vatten före användning. Skölj svampen med klart vatten efter användning och låt den torka.

Obs: Svampen har egenskapen att vara svårt om det är mycket torrt. Blötlägg svampen innan du använder i vattnet för att göra den mjuk igen.

## FI - Puhdistus sieni "Flexi Brush" - 054660

Sieni on leveä pää ja puhdistaa hyvin suurilla pinnoilla (ikkunat, ovet, kaapin rintamalla). Ergonominen kahva on helppo käyttää ja puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti. Jälkeen puhdistaa Taita apart kahva ja vääntää sieni.

Käyttö- ja huolto: Tehdä märkä sieni saippuavedellä ennen käyttöä. Huuhtelee sieni puhtaalla vedellä käytön jälkeen ja anna sen kuivua.

Huomautus: Sieni on vaikea, jos se on hyvin kuiva-ominaisuus. Liota sienet ennen kuin käytät vettä jotta se pehmeä jälleen.