

# Deutsch

## Gebrauchsanweisung

1. Übertragen Sie das FakeTV zu transparenten, Gardinen oder Rollos so dass das FakeTV-licht von außen gesehen werden kann, aber nicht die FakeTV-Einheit. Wenn Sie FakeTV bei einem höheren Stockwerk anwenden brauchen sie die keine Rollos. Schließen Sie den AC- Adapter in die FakeTV-Einheit an, und dann in eine Steckdose.

2. Wenn es früh dunkel wird (sagen wir gegen 17 Uhr) setzen sie den Schalter an der FakeTV-Einheit in die DUSK + 7 HRS Lage. Wenn es später dunkel wird (sagen wir gegen 21 Uhr) verwenden sie die DUSK + 4 HRS Lage. Das FakeTV schaltet sich nicht ein bevor es richtig dunkel ist (0.5 lux) fast ganz schwarz. Alternativ, lassen Sie den FakeTV – Schalter in der „ON“ Lage, und geben den Eindruck dass der TV immer an ist. Wenn Sie wünschen dass das FakeTV zu allen Zeiten an ist, außer zu den durch den Lichtsensor vorprogrammierten Zeiten, setzen Sie die FakeTV – Einheit auf „ON“ und schließen Sie den Ac - Adapter an einen externen Timer an.

3. Vermeiden Sie folgende Fehler: Die FakeTV -- Einheit darf nicht von außen zu sehen sein. Verwenden Sie FakeTV nicht bei einem Fenster das zu hell erleuchtet ist. Setzen Sie kein Licht an eine Timer oder eine Lichtquelle im selben Zimmer wie FakeTV.

Sie brauchen immer noch gute Türschlösser! Wenn Sie auch nur für ein paar Tage ihr Heim verlassen, stoppen Sie die Tageszeitung und die Post, und arrangieren Sie dass der Schnee geräumt wird oder andere Instandhaltungen, wenn es notwendig ist. Lernen Sie ihre Nachbarn kennen – sie sind das beste Abschreckmittel gegen Einbrecher. Weder FakeTV oder andere Simulationssysteme können Ihnen garantieren dass bei Ihnen nicht eingebrochen wird. FakeTV funktioniert gut zusammen mit einer Lampe angeschlossen an einen Zeitschalter in einem anderen Zimmer. Das gibt den Eindruck dass „jemand zu Hause ist man schaut gerade TV.“

Wenn Sie den eingebauten Light Sensor benutzen, wird sich FakeTV zu verschiedenen Zeiten an und ausschalten, je nach Lichtverhältnissen, außerdem gibt er den Eindruck dass jemand zu Hause ist. FakeTV hat die gleiche Lichtausgabe wie ein 27 Inch (68 cm) TV. Erwarten Sie dass der Effekt überzeugend ist. Vergessen Sie nicht dass Einbrecher in der Regel erst ein Grundstück durchquert, und nach Lebenszeichen und die leichteste Stelle einzudringen schaut.

FakeTV ist nur für den Innenbereich. Gerät nicht in Wasser. Betriebstemperatur:-40C (-40F) bis +40 ° C (104F). Mai kontinuierlich zu überlassen. Verwenden Sie nur mit der mitgelieferten

# Français

## Instructions

1. Orientez l'unité de la FakeTV vers des teintes, des stores ou des rideaux translucides, afin qu'elle laisse passer la lumière dehors, mais vous ne pouvez pas voir l'unité de la FakeTV à l'extérieur. Si vous utilisez la FakeTV sur un plancher surélévé vous pouvez l'utiliser sans rideau. Branchez l'adaptateur AC dans l'unité de la FakeTV et dans une prise électrique.

2. S'il fait nuit tôt (vers 17h environ), placez le commutateur de la FakeTV sur la position DUSK + 7 HRS. S'il fait nuit tard (vers 21H environ) mettre sur la position DUSK + 4 HRS. La FakeTV ne s'allumera pas tant qu'il ne fera pas vraiment sombre (0.5 lux) — voire totalement nuit. Alternativement, vous pouvez donner l'apparence d'une télévision restée allumée en laissant la FakeTV sur la position "ON". Si vous souhaitez avoir la FakeTV à des heures autres que celles fournies par le capteur optique, mettez l'unité de la FakeTV sur "ON" et branchez l'adaptateur AC sur une minuterie externe.

3. Evitez ces erreurs: l'unité de la FakeTV ne doit pas être directement visible de l'extérieur de la maison. Ne pas mettre une lumière sur un minuteur ou toute autre source lumineuse dans la même pièce que la FakeTV.

Mais vous avez toujours besoin de bonnes serrures! Quand vous partez, même pour quelques jours arrêtez l'envoi de journaux et le courrier et arrangez-vous pour que la neige soit déblayée ou tout autre entretien effectué si besoin. Connaissez vos voisins – ils sont le meilleur moyen de dissuasion des cambrioleurs. Ni la FakeTV ni tout autre système de simulation d'occupation ne peut vous garantir que vous ne serez pas cambriolé. La FakeTV fonctionne correctement en combinaison avec une lampe sur un minuteur dans une salle différente. Elle envoie le message: "quelqu'un est à la maison, et il regarde la télévision en ce moment."

Quand vous utilisez le capteur intégré, la FakeTV s'allumera et s'éteindra à différentes heures car les niveaux de lumière fluctuent, donnant l'impression que quelqu'un est à la maison. La FakeTV fournit une sortie de lumière équivalente à une télévision de 68 cm. Attendez-vous à ce que l'effet soit subtil, mais d'une façon très convaincante. Rappelez-vous que les cambrioleurs, par habitude, encercleront une propriété, recherchant des signes de vie et le point d'entrée le plus facile.

FakeTV est à usage intérieur seulement. Ne pas plonger dans l'eau. Température de fonctionnement:-40C (-40F) à +40 C (104F). Mai laisser allumé en permanence. Utiliser