

nederlands

Mite Reject®

Wij bedanken u voor de aankoop van Mite Reject®. Lees deze veiligheidsaanwijzingen aandachtig door voordat u Mite Reject® gebruikt. Deze zijn opgesteld om u te helpen het apparaat correct te gebruiken en een optimaal rendement ervan te garanderen. Bewaar de instructies na het lezen ervan op een toegankelijke plaats voor naslag in de toekomst.

Mite Reject® is een vernieuwend en veilig systeem dat gebruikt maakt van ultrasone technieken om mijt te bestrijden en allergieën te verminderen. De ultrasone geluidsgolven die het apparaat uitzendt, helpen om de mijt af te stoten. Dit systeem voorkomt dat mijten zich reproduceren, en verjaagt ze voor altijd.

Bovendien is Mite Reject® een apparaat dat het milieu niet schaadt omdat het geen giftige stoffen of giften bevat. Het is ook ongevaarlijk voor mens en huisdieren.

WAARSCHUWINGEN

- Het apparaat heeft geen nadelige invloed op huisdieren.
- Het apparaat heeft geen storende werking op computers of huishoudelijke apparaten.
- Mite Reject® mag niet aan water worden blootgesteld en daarom wordt aanbevolen het uit de buurt van bloemvazen of andere voorwerpen te houden die water bevatten.
- Gebruik geen chemische producten of giften gelijktijdig met het apparaat omdat deze de insecten juist aantrekken terwijl Mite Reject® ze afstoot. De werking van chemische producten of giften is tegengesteld aan die van Mite Reject®.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met verminderde geestelijke, fysieke of sensorische vermogens, of personen die niet over de noodzakelijke ervaring en/of kennis beschikken tenzij onder toezicht van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of nadat zij aanwijzingen hebben gekregen over hoe het apparaat moet worden gebruikt.
- Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet buiten.
- Dek de ventilatieopening van Mite Reject® niet af met voorwerpen of meubels, zoals gordijnen, spreien, kranten, stoelen, enz.
- Gebruik geen elektrische apparaten waarvan het snoer of de stekker beschadigd is, of als ze niet goed werken.
- Controleer om elektrische schokken te voorkomen of de stekker niet met water of andere vloeistoffen in contact komt.
- Vermijd open vuur in de buurt van het apparaat, zoals een brandende kaars.
- Gebruik het apparaat alleen volgens de gebruiksaanwijzingen.

1 e GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- 1- 1. Stop de stekker van Mite Reject® in het stopcontact en controleer of het controlelampje brandt.
2. Het blauwe lampje brandt als het apparaat aan staat.
- 5 3. Laat het apparaat constant ingeschakeld, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

3 ONDERHOUD

- 3 - Mite Reject® behoeft geen onderhoud. Zijn levensduur is onbeperkt.

TECHNISCHE KENMERKEN

Frequentie: 50/60Hz
AC: 100 - 240V
CE

Dit apparaat voldoet aan de richtlijn

Kwaliteitsgarantie:

- 3 - Voor het product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van elk land is vastgelegd.
- 1 - Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van een verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.



LET OP
WEGWERPEN VAN HET MATERIAAL

- 10 - Het symbool van een container op wielen met een kruis erdoor geeft aan dat u zich dient te informeren over hoe dit soort producten volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd worden.

15 - Voer dit product niet met het huisvuil af.
U dient dit volgens de plaatselijke voorschriften te doen.

- as - Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die ernstige schade aan het milieu en de gezondheid van de mens kunnen aanrichten en dienen op passende wijze gerecycleerd te worden.