

## français

START GENIE – Démarreur de secours pour batteries de voiture.

Merci pour l'achat de Start Genie, le démarreur pour batteries de voiture qui vous offrira la tranquillité, à vous et à votre famille. Avec Start Genie, vous pourrez recharger la batterie de votre voiture facilement et en toute commodité.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser Start Genie.

### ATTENTION

-NE PAS EXPOSER START GENIE AU SOLEIL.

-NE PAS JETER START GENIE AU FEU ET NE PAS L'APPROCHER D'UNE FLAMME.

-CONSERVER START GENIE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

-Start Genie ne fonctionne que sur des batteries déchargées. IL NE FONCTIONNE PAS SUR DES BATTERIES ABÎMÉES, ENDOMMAGÉES OU DÉFECTUEUSES.

-Il est possible que Start Genie ne fonctionne pas sur des batteries très vieilles.

-Il est possible que Start Genie ne fonctionne pas sur des voitures pourvues de systèmes antivol.

-Il est possible que Start Genie ne fonctionne pas sur des voitures pourvues de systèmes de navigation.

-Ne manipulez pas les connecteurs fournis avec le produit.

-Ne court-circuitez en aucun cas les bornes de la batterie.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Start Genie est fourni préchargé. La précharge peut durer jusqu'à 3 ans dans de bonnes conditions.

Suivez fidèlement les instructions suivantes :

1- Arrêtez complètement le moteur de votre voiture, ainsi que tous les accessoires électriques qui peuvent fonctionner avec le système électrique de ladite voiture. Attendez 5 minutes avant de connecter votre Start Genie.

2- Placez la clé de la voiture dans la position qui permet le fonctionnement de ses accessoires (phares, radio, etc.)

3- Connectez le câble fourni à la prise située dans la partie supérieure de Start Genie et déplacez vers l'avant le bouton qui se trouve dans l'adaptateur de l'allume-cigare. La LED jaune s'allumera.

4- Connectez l'adaptateur à la prise de l'allume-cigare de la voiture. La LED verte s'allumera.

Si la LED verte ne s'allume pas, procédez de la manière suivante : avec Start Genie encore connecté, allumez les phares de la voiture pendant 10 secondes, ne démarrez pas la voiture. Si la LED verte s'allume et reste allumée, éteignez les phares de la voiture et continuez à utiliser Start Genie. Si la LED verte s'éteint, il est possible que votre batterie ou le système électrique de la voiture soit endommagé ou que votre système antivol ou tout autre accessoire électrique bloque une utilisation correcte de Start Genie. Nous vous recommandons de consulter le service technique de votre véhicule.

5- Si la LED verte de l'adaptateur s'allume correctement, attendez 15 minutes afin de permettre que la charge complète soit transférée à la batterie de la voiture. Démarrez. N'appuyez pas sur l'accélérateur car cela pourrait empêcher le démarrage correct de la voiture.

### INSTRUCTIONS DE RECHARGE

La voiture en marche, déplacez vers l'arrière le bouton situé sur l'adaptateur, comme cela est indiqué sur le graphique, et laissez votre Start Genie connecté pendant 30-40 minutes. Une fois ce temps écoulé, vous pouvez déconnecter votre Start Genie et le ranger.



### ATTENTION

#### MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

### Garantie de qualité :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.