

Chasse-taupe solaire Mini



Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté un de nos produits de qualité. Ensuite, nous vous expliquerons les fonctions de notre appareil. Prenez-vous le temps de lire les instructions en toute tranquillité.

1. Informations générales

La chasse-taupe de Cardigo séduit par ses dimensions minimales et peut être immergée complètement dans la pelouse le plus discret possible. La cellule solaire est tellement forte que la chasse-taupe fonctionne quand-même. Quand la batterie est complètement chargée, elle fonctionne 7 jours même en cas d'absence de lumière. En émettant les ultrasons toutes les 30 secondes, l'appareil fait disparaître les rongeurs d'une façon écologique. Ce son est très désagréable pour les taupes et les rongeurs et ils s'enfuient à un endroit plus calme. Pour avoir du succès avec cette méthode, veuillez lire soigneusement les instructions concernant le placement de la chasse-taupe.

2. Fiche technique

- Fréquence: 400 Hz toutes les 30 secondes
- Portée: 30 mètres (radius)
- Tension: 2,4 V / 0,1-1,2 mAh
- Degré de protection: IP65

3. Contenu de la livraison

- Chasse-taupe Mini
- Mode d'emploi

4. Remarques concernant l'efficacité

La chasse-taupe de Cardigo n'empêche pas absolument que les taupes viennent dans votre jardin, mais après un certain temps, les animaux préféreront d'autres endroits. L'appareil émet des ultrasons dont la fréquence est désagréable pour les taupes et campagnols. La propagation des ultrasons dépend de l'état de la terre. Quand les animaux se rendent compte que le son désagréable continue, ils s'enfuient à un autre endroit. Ce processus peut durer quelques jours ou semaines. La chasse-taupe doit travailler sans interruption pour être le plus efficace possible.


5. Installation

Mettez le commutateur sur la tête de l'appareil sur "on". Un homme avec une ouïe saine peut écouter le son de 400 Hz – ainsi, vous pouvez contrôler si l'appareil fonctionne correctement.

Mettez l'appareil dans la terre. Il doit sortir le moins possible du sol pour que la tondeuse puisse rouler par-dessus.

D'abord, placez la chasse-taupe près du mur de votre maison. La taupe ne doit pas être encerclée, elle doit avoir la possibilité de s'enfuir. Dans des intervalles de quelques jours, la chasse-taupe doit être placée de plus en plus dans la direction des limites de votre propriété. On va avoir plus de succès en utilisant plusieurs appareils.

 La pelouse autour de l'appareil doit être le plus court possible pour que la cellule solaire ne soit pas empêchée de se charger par le soleil.



Cher client, chère cliente,



veuillez absolument prendre en considération:

En fin de vie, cet appareil ne doit en aucun cas être jeté avec les ordures ménagères, mais être déposé dans les conteneurs de recyclage des appareils électriques et électroniques d'une déchetterie comme l'indique le symbole figurant sur le produit, la notice ou l'emballage. Les matériaux sont recyclables en fonction de leur marquage. En contribuant au recyclage, par l'utilisation des matériaux ou d'autres formes d'utilisation de vos anciens appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement.

Renseignez-vous auprès de votre mairie sur les points de collecte ou de recyclage de votre région.

Cher client, chère cliente,



veuillez absolument prendre en considération:

Les piles et les batteries ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères. Chaque consommateur est tenu par la loi de rendre toutes les piles ou batteries, avec ou sans des toxiques*, à un point de collecte ou dans un magasin pour qu'elles puissent être recyclées d'une façon écologique.

Les piles et batteries doivent être déchargées avant de les rendre.

*) Marqué avec Cd = cadmium Hg = mercure Pb = plomb