

DE

FLACHE SOLARUHR
Art.-Nr. 39 943

BEDIENUNGSANLEITUNG

EIGENSCHAFTEN:

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Datumsanzeige
- Betrieb mit Solarenergie
- Aufladbarer Akku

EINSTELLEN DER ZEIT

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 2 heraus (siehe Abbildung).
2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minuten zeiger einzustellen.
3. Der Sekundenzeiger beginnt zu laufen, sobald Sie die Krone wieder bis zur Ursprungsposition eindrücken.

EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position 1 heraus (siehe Abbildung).
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr eingestellt wird, wechselt dieses am folgenden Tag möglicherweise nicht.
3. Drücken Sie die Krone nach Einstellen des Datums wieder bis zur Ursprungsposition ein.

AUFLADEN DER UHR

- Laden Sie die Uhr zum Starten, oder wenn der Energie-stand des aufladbaren Akkus auf ein sehr niedriges Niveau gesunken ist, ausreichend auf, indem Sie sie ins Licht legen.
- Legen Sie die Uhr zum Aufladen nicht zu nah an Blitzlichtgeräte, Scheinwerfer, Glühlampen oder andere Lichtquellen, da die Temperatur der Uhr sehr stark ansteigen würde, wodurch Teile im Inneren der Uhr beschädigt werden können.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Sie an einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

bei technischen Fragen nutzen Sie
in Deutschland die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Die ggf erforderliche Rücksendung der Ware adressieren Sie bitte an die auf Ihrer Rechnung stehenden Retourenadresse.

*14 Cent/min.a.d. deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz
max.42 Cent

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© 10.05.2012

UK

SLM SOLAR WATCH
Art. No.: 39 943

INSTRUCTION MANUAL

FEATURE:

- Hour, Minute and Second Hands
- Date Calendar
- Solar Power
- Rechargeable Battery

SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

SETTING THE DATE

1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown clockwise to set the date.
"If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the normal position

TO CHARGE THE WATCH

- When you start the watch or when the energy in the rechargeable battery is reduced to an extremely low level, charge it sufficiently by exposing the watch to light.
- When charging the watch, do not place it too close to a photoflash light, spotlight, incandescent light or other light sources as the watch temperature will become extremely high, causing damage to the parts inside the watch.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices.

For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...
in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline


A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

The manual only reflects the technical conditions available under printing. Any changes in technology and equipment are reserved.


© 10.05.2012

39943 – Flache Solar Armbanduhr „Gold“

ANPASSUNG DES ARMBANDS




1. Benutzen Sie zum Öffnen des Verschlusses beiliegenden kleinen Schlitz-Schraubendreher.




2. Buckle's slot = Verschlussschlitz ; Strap's groove = Einkerbungen

Die Einkerbungen sind auf der Abbildung hier nur zur Veranschaulichung eingezeichnet. Tatsächlich befinden sie sich auf der gegenüberliegenden Armbandseite, der Seite, die in Berührung mit Ihrem Arm ist.




3. Benutzen Sie den flachen Schraubendreher als Hebel, um den Verschluss vorsichtig zu öffnen.


39943 Flache Solar Armbanduhr „Gold“




4. Schieben Sie den Verschluss zur gewünschten Einkerbung des Armbands.




5. Drücken Sie den oberen Teil des Verschlusses mit dem Finger wieder zurück in seine Ausgangsposition.



6. Wenn sich der Verschluss nicht leicht zudrücken lässt, ist er nicht genau über der entsprechenden Einkerbung positioniert. Versuchen Sie nicht, den Verschluss per Finger oder Schraubendreher mit Gewalt zu schließen.



7. Passen Sie die Position des Verschlusses leicht mit dem Finger an und schließen Sie den Verschluss.



8. Benutzen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um den Verschluss zu schließen, weil dieser dadurch beschädigt werden könnte. Versuchen Sie nicht, den Verschluss mit Gewalt zu schließen. Falls sich der Verschluss nicht richtig schließen lassen sollte, bewegen Sie ihn auf dem Armband leicht auf- und abwärts bis Sie die richtige Position gefunden haben.

