


Achtung: Drücken oder zwingen Sie die beiden Teile der Bank nicht, um die Bank zu schließen. Richten Sie die Kunststoff-Klammer zusammen mit der Metallstange wie in der Zeichnung gezeigt und befestigen Sie sie vorsichtig. Es gibt eine zusätzliche Kunststoff-Klammer als Ersatz in die Verpackung.

Attention: Afin de replier le banc ne surtout pas forcer sur les deux parties du banc, aligner le clip en plastic avec la barre métallique comme montrer sur le dessin ci-dessous et refermer doucement. Nous avons ajouté un clip plastic supplémentaire dans l'emballage.

Let op: Duw of forceer beide delen van de bank niet als u de bank sluit, lijn gewoon de plastic clip uit met de metalen staaf zoals weergegeven in de onderstaande tekening en bevestig ze voorzichtig. We hebben een extra plastic clip in de verpakking geplaatst als vervanging.

OBS: Ikke trykk eller tving begge deler av benken for å lukke benken, bare juster plastklippet sammen med metallstangen og fest dem forsiktig. Se bildet nedenfor. Vi har satt inn et ekstra plastklips for utskifting i emballasjen.

Attention: In order to close the bench do not push or force both parts of the bench, just align the plastic clip together with the metal bar as shown on the drawing below and attached them gently. We have inserted an extra plastic clip as replacement in the packaging.




Achtung: Drücken oder zwingen Sie die beiden Teile der Bank nicht, um die Bank zu schließen. Richten Sie die Kunststoff-Klammer zusammen mit der Metallstange wie in der Zeichnung gezeigt und befestigen Sie sie vorsichtig. Es gibt eine zusätzliche Kunststoff-Klammer als Ersatz in die Verpackung.

Attention: Afin de replier le banc ne surtout pas forcer sur les deux parties du banc, aligner le clip en plastic avec la barre métallique comme montrer sur le dessin ci-dessous et refermer doucement. Nous avons ajouté un clip plastic supplémentaire dans l'emballage.

Let op: Duw of forceer beide delen van de bank niet als u de bank sluit, lijn gewoon de plastic clip uit met de metalen staaf zoals weergegeven in de onderstaande tekening en bevestig ze voorzichtig. We hebben een extra plastic clip in de verpakking geplaatst als vervanging.

OBS: Ikke trykk eller tving begge deler av benken for å lukke benken, bare juster plastklippet sammen med metallstangen og fest dem forsiktig. Se bildet nedenfor. Vi har satt inn et ekstra plastklips for utskifting i emballasjen.

Attention: In order to close the bench do not push or force both parts of the bench, just align the plastic clip together with the metal bar as shown on the drawing below and attached them gently. We have inserted an extra plastic clip as replacement in the packaging.



Achtung: Drücken oder zwingen Sie die beiden Teile der Bank nicht, um die Bank zu schließen. Richten Sie die Kunststoff-Klammer zusammen mit der Metallstange wie in der Zeichnung gezeigt und befestigen Sie sie vorsichtig. Es gibt eine zusätzliche Kunststoff-Klammer als Ersatz in die Verpackung.

Attention: Afin de replier le banc ne surtout pas forcer sur les deux parties du banc, aligner le clip en plastic avec la barre métallique comme montrer sur le dessin ci-dessous et refermer doucement. Nous avons ajouté un clip plastic supplémentaire dans l'emballage.

Let op: Duw of forceer beide delen van de bank niet als u de bank sluit, lijn gewoon de plastic clip uit met de metalen staaf zoals weergegeven in de onderstaande tekening en bevestig ze voorzichtig. We hebben een extra plastic clip in de verpakking geplaatst als vervanging.

OBS: Ikke trykk eller tving begge deler av benken for å lukke benken, bare juster plastklippet sammen med metallstangen og fest dem forsiktig. Se bildet nedenfor. Vi har satt inn et ekstra plastklips for utskifting i emballasjen.

Attention: In order to close the bench do not push or force both parts of the bench, just align the plastic clip together with the metal bar as shown on the drawing below and attached them gently. We have inserted an extra plastic clip as replacement in the packaging.

