Kompakter 2-in1-Kopfhörer –Art.-Nr. 57000

Bedienungsanleitung

1. Produktübersicht

1.1 Teileliste

A. Verstellbarer Kopfbügel
B. Ohrmuscheln
C. Bedienelemente, LED-Anzeige & Anschlüsse (siehe unten)

Bedienelemente & Anschlüsse (C):

1. LED-Anzeige
2. **+** (Lauter / Nächster Titel im Bluetooth-Modus)
3. ⏻ **Multifunktionstaste** (Ein/Aus, Koppeln, Anrufe, Wiedergabe/Pause)
4. **–** (Leiser / Vorheriger Titel)
5. USB-C-Ladebuchse
6. 3,5-mm-Klinkeneingang

D. USB-C-Kabel
E. 3,5-mm-Audiokabel (3,5 m)



1.2 Tasten- und LED-Funktionen

Taste	Funktion
⏻ **Multifunktionstaste** (Ein/Aus / Koppeln / Anruf / Wiedergabe)	**Ein-/Ausschalten**: 3–4 Sek. lang drücken **Koppeln:** Im ausgeschalteten Zustand 3–4 Sek. lang drücken, um den Kopplungsmodus zu aktivieren **Anruf**: Kurz drücken zum Annehmen/Beenden; 2 Sek. lang drücken zum Ablehnen; zweimal kurz drücken zum Rückruf **Sprachassistent**: 1–2 Sek. lang drücken **Musik**: Einmal drücken zum Abspielen/Pausieren
+ / -	**Lautstärke**: Kurz drücken zum Erhöhen/Verringern **Titel**: + lang drücken für nächsten Titel, – lang drücken für vorherigen Titel
LED-Status	**Bedeutung**
Blau blinkt 3-mal	Einschalten
Rot blinkt 4-mal	Ausschalten / Automatisches Ausschalten
Rot/blau wechselnd blinken	Kopplungsmodus (bereit zum Verbinden)
Blau blinkt alle 5 Sek.	Verbunden / Im Gespräch
Rot blinkt alle 5 Sek.	Akku schwach
Rot leuchtet dauerhaft	Lädt
Rot erlischt	Vollständig geladen

2. Verwendungszweck

Nur für den Hausgebrauch. Nicht für industrielle oder professionelle Anwendungen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

3. Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	57000 / EM-21BV06
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ω
Empfindlichkeit (1 kHz)	90±3 dB/mW
Bluetooth-Version	V5.4
Profile	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Betriebsfrequenz	2,402 GHz - 2,480 GHz
Reichweite	Bis zu 10 m
Kompatibilität	Android / iOS / Windows
Audiokabel	3,5-mm-Klinke, 3,5 m
Akku	3,7 V, 300 mAh Polymer-Li-Ion (≈7,3 g)
Ladeeingang	USB-C, 5V DC / 500 mA
Ladezeit	≈2 Stunden
Wiedergabezeit	Bis zu 20 Stunden
Gesprächszeit	Bis zu 19 Stunden

4. Ladeanleitung

1. Laden Sie den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Kopfhörer und einem Computer oder einem zertifizierten Netzteil.
2. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt bei vollständiger Ladung.
3. Trennen Sie das Ladekabel nach dem Laden.
4. **Anforderung an das Ladegerät:** Ausgangsleistung 1 W – 10 W für normale Ladegeschwindigkeit.



5. Ein-/Ausschalten & Werksreset

- **Einschalten:** Multifunktionstaste 3–4 Sek. lang drücken, bis ein Signalton ertönt; LED blinkt blau, dann rot/blau (Kopplungsmodus).
- **Ausschalten:** 3–4 Sek. lang drücken, bis ein Signalton ertönt; LED blinkt rot und erlischt dann.
- **Werksreset:** Bei ausgeschaltetem Kopfhörer die Multifunktionstaste 10 Sek. lang drücken, bis er neu startet und sich wieder ausschaltet – Reset abgeschlossen.

6. Verbindungsmethoden

6.1 Bluetooth-Kopplung (Hauptverbindung)

1. Kopfhörer einschalten – er wechselt automatisch in den Kopplungsmodus (rot/blau blinkend).
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und halten Sie einen Abstand von 1 m ein.
3. Suchen Sie nach „ **EM-21BV06** “ und wählen Sie es aus.
4. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton und die LED blinkt langsam blau.

Automatische Wiederverbindung: Nach dem Einschalten verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

6.2 Kabelgebundene Verbindung (3,5 mm)

1. Stecken Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel in den Klinkeneingang des Kopfhörers und die Audioquelle.
2. Für den Anschluss an einen PC-Desktop ist möglicherweise ein zusätzlicher Adapter (nicht im Lieferumfang) erforderlich.

Hinweis: *Im kabelgebundenen Modus sind alle Bedientasten deaktiviert.*

7. Kopfbügelanpassung

Schieben Sie die Ohrmuscheln nach oben oder unten, um eine bequeme Passform zu erreichen.

8. Sicherheit – Gehörschutz

1. Vermeiden Sie längeres Hören bei hoher Lautstärke – Gefahr von dauerhaften Gehörschäden.
2. Wenn kein Ton zu hören ist, erhöhen Sie die Lautstärke nicht plötzlich.
3. Beginnen Sie mit der niedrigsten Lautstärke und erhöhen Sie sie schrittweise

9. Reinigung & Pflege

- Trennen Sie vor der Reinigung alle Kabel.
- Nicht in Flüssigkeiten eintauchen. Mit einem leicht feuchten, weichen Tuch abwischen; vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Metallbürsten, Topfschwämme oder scharfe Gegenstände.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

10. Lagerung

Vor der Lagerung alle Kabel abziehen.
An einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
Bewahren Sie die Originalverpackung für die Langzeitlagerung auf.

11. Konformitätserklärung

EUROtops Versand GmbH erklärt hiermit, dass der Artikel 57000 Kompakter 2-in1-Kopfhörer den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2014/53/EU der Europäischen Union entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist an der folgenden Adresse verfügbar:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland
Tel.: +49 (0)2173 - 9246888
Fax: +49 (0)2173 - 9990447
E-Mail: info@eurotops.de

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen. Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Wenn technischer Support benötigt wird, rufen Sie uns bitte an...
in Deutschland 0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich 0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz 0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz
**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min aus dem österreichischen Fest - und Mobilfunknetz
*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08 CHF/Min aus dem schweizer Fest - und Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung angegebene Rücksendeadresse erfolgen.

© 01.07.2026

Casque compact 2-en-1 – Réf. 57000

Manuel d'utilisation

1. Présentation du produit

1.1 Liste des pièces

A. Arceau réglable
B. Coussinets d'oreille
C. Commandes, voyants LED & ports (voir ci-dessous)
Commandes & ports (C) :
1. Voyant LED
2. **+** (Volume + / Piste suivante en mode Bluetooth)
3. ⏻ **Touche multifonction** (Marche/Arrêt, Appairage, Appel, Lecture/Pause)
4. **–** (Volume **–** / Piste précédente)
5. Port de charge USB-C
6. Prise ligne 3,5 mm
D. Câble USB-C
E. câble audio 3,5 mm (3,5 m)



1.2 Fonctions des touches et du voyant LED

Touche	Fonction
⏻ **Touche multifonction** (Marche/Arrêt / Appairage / Appel / Lecture)	**Mise sous/hors tension** : Appui long 3–4 sec **Appairage** : Hors tension, appui long 3–4 sec pour activer le mode appairage **Appel** : Appui court pour répondre/terminer ; appui long 2 sec pour rejeter ; double appui court pour rappeler **Assistant vocal** : Appui long 1–2 sec **Musique** : Appui simple pour lire/mettre en pause
+ / -	**Volume** : Appui court + / – pour ajuster **Piste** : Appui long + pour piste suivante, – pour piste précédente
État LED	**Signification**
Bleu clignote 3 fois	Mise sous tension
Rouge clignote 4 fois	Mise hors tension / Extinction automatique
Rouge/bleu clignotent en alternance	Mode appairage (prêt à connecter)
Bleu clignote toutes les 5 sec	Connecté / En communication
Rouge clignote toutes les 5 sec	Batterie faible
Rouge fixe	Charge en cours
Rouge éteint	Batterie pleine

2. Utilisation prévue

Usage domestique uniquement. Ne convient pas aux applications industrielles ou professionnelles. Une utilisation inappropriée peut endommager le produit ou causer des blessures.

3. Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	57000 / EM-21BV06
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	32 Ω
Sensibilité (1 kHz)	90±3 dB/mW
Version Bluetooth	V5.4
Profils	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Fréquence de fonctionnement	2,402 GHz - 2,480 GHz
Portée	Jusqu'à 10 m
Compatibilité	Android / iOS / Windows
Câble audio	Jack 3,5 mm, 3,5 m
Batterie	Li-ion polymère 3,7 V, 300 mAh (≈7,3 g)
Entrée de charge	USB-C, 5V DC / 500 mA
Temps de charge	≈2 heures
Autonomie (lecture)	Jusqu'à 20 heures
Autonomie (appel)	Jusqu'à 19 heures

4. Instructions de charge

1. Avant la première utilisation, chargez complètement le casque. Connectez le câble USB-C au casque et à un ordinateur ou à un adaptateur certifié.
2. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est pleine.
3. Débranchez le câble après la charge.
4. **Exigence du chargeur :** Puissance de sortie 1 W – 10 W pour une vitesse de charge normale.



5. Mise sous/hors tension et réinitialisation d'usine

- **Mise sous tension:** Appui long 3–4 sec sur la touche multifonction jusqu'à entendre un signal ; le voyant clignote en bleu puis en rouge/bleu (mode appairage).
- **Mise hors tension:** Appui long 3–4 sec jusqu'à entendre un signal ; le voyant clignote en rouge puis s'éteint.
- **Réinitialisation d'usine:** Casque éteint, appuyez longuement 10 sec sur la touche multifonction jusqu'à ce qu'il redémarre et s'éteigne à nouveau – réinitialisation terminée.

6. Méthodes de connexion

6.1 Appairage Bluetooth (connexion principale)

1. Allumez le casque – il passe automatiquement en mode appairage (clignotement rouge/bleu).
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et restez à moins d'1 mètre.
3. Recherchez et sélectionnez „ **EM-21BV06** " pour vous connecter.
4. Un signal sonore retentit et le voyant clignote lentement en bleu en cas de réussite.

Reconnexion automatique : Après la mise sous tension, le casque se reconnecte automatiquement au dernier appareil appairé.

6.2 Connexion filaire (jack 3,5 mm)

1. Branchez le câble audio 3,5 mm fourni sur la prise ligne du casque et sur la source audio.
2. Pour une connexion à un PC de bureau, un adaptateur supplémentaire (non inclus) peut être nécessaire.

Remarque : Toutes les touches de commande sont inactives en mode filaire.

7. Réglage de l'arceau

Faites coulisser les écouteurs vers le haut ou vers le bas pour ajuster la taille de l'arceau et obtenir un confort optimal.

8. Sécurité – Protection auditive

1. Évitez une écoute prolongée à volume élevé – risque de dommages auditifs permanents.
2. Si aucun son n'est émis, n'augmentez pas brusquement le volume.
3. Commencez par le volume le plus bas et ajustez progressivement.

9. Nettoyage et entretien

- Débranchez tous les câbles avant le nettoyage.
- Ne plongez pas le casque dans un liquide. Essuyez la surface avec un chiffon doux légèrement humide ; évitez toute pénétration d'humidité.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer ou d'outils pointus.
- Retirez régulièrement la poussière pour prolonger la durée de vie du produit.

10. Rangement

- Débranchez tous les câbles avant de ranger le casque.
- Conservez-le dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière, hors de portée des enfants et des animaux.
- Conservez l'emballage d'origine pour un stockage à long terme.

11. Déclaration UE de Conformité

EUROtops Versand GmbH déclare que l'article 57000 Casque compact 2-en-1 est conforme aux exigences essentielles des directives de l'Union Européenne 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante :

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne
Tél. : +49 (0)2173 - 9246888
Fax : +49 (0)2173 - 9990447
E-mail : info@eurotops.de

ATTENTION!!!
La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:
Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas l'appareil et les piles avec les ordures ménagères. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez nous appeler....
en France 0892 700 470* ou info@eurotops.fr
en Belgique 070 663 665** ou info@eurotops.be

* Coût de l'appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l'appel. (Message gratuit d'information tarifaire en début d'appel)
** L'appel coûte uniformément 0,14 €/min depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à l'adresse de retour indiquée sur votre facture

© 01.07.2026

Compacte 2-in-1-hoofdtelefoon – Art. nr. 57000

Gebruiksaanwijzing

1. Productoverzicht

1.1 Onderdelenlijst

A. Verstelbare hoofdband

B. Oorkussens

C. Bedieningselementen, LED-indicatie & poorten (zie hieronder)

Bedieningselementen & poorten (C):

1. LED-indicator
2. **+** (Volume omhoog / Volgende nummer in Bluetooth-modus)
3. **Multifunctionele knop** (Aan/Uit, Koppelen, Oproep, Afspelen/Pauzeren)
4. **–** (Volume omlaag / Vorige nummer)
5. USB-C-laadpoort
6. 3,5 mm-line-ingang

D. USB-C-kabel

E. 3,5 mm-audiokabel (3,5 m)



1.2 Knoppen- en LED-functies

Knop	Functie
⏻ **Multifunctionele knop** (Aan/Uit / Koppelen / Oproep / Afspelen)	**In-/uitschakelen**: 3–4 sec ingedrukt houden **Koppelen**: In uitgeschakelde toestand 3–4 sec indrukken om koppelingsmodus te activeren **Oproep**: Kort indrukken om te beantwoorden/beëindigen; 2 sec ingedrukt houden om te weigeren; tweemaal kort indrukken om terug te bellen **Spraakassistent**: 1–2 sec ingedrukt houden **Muziek**: Eenmaal indrukken om af te spelen/pauzeren
+ / -	**Volume**: Kort indrukken + / – om aan te passen **Nummer**: + lang indrukken voor volgend nummer, – lang indrukken voor vorig nummer
LED-status	**Betekenis**
Blauw knippert 3x	Inschakelen
Rood knippert 4x	Uitschakelen / Automatisch uitschakelen
Rood/blauw knipperen afwisselend	Koppelingsmodus (klaar om te verbinden)
Blauw knippert elke 5 sec	Verbonden / In gesprek
Rood knippert elke 5 sec	Batterij bijna leeg
Rood brandt constant	Laden
Rood dooft	Volledig opgeladen

2. Beoogd gebruik

Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor industriële of professionele toepassingen. Oneigenlijk gebruik kan schade of letsel veroorzaken.

3. Technische specificaties

Parameter	Waarde
Model	57000 / EM-21BV06
Frequentiebereik	20 Hz - 20 kHz
Impedantie	32 Ω
Gevoeligheid (1 kHz)	90±3 dB/mW
Bluetooth-versie	V5.4
Profielen	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Werkfrequentie	2,402 GHz - 2,480 GHz
Bereik	Tot 10 m
Compatibiliteit	Android / iOS / Windows
Audiokabel	3,5 mm jack, 3,5 m
Batterij	3,7 V, 300 mAh polymeer Li-ion (≈7,3 g)
Laadingang	USB-C, 5V DC / 500 mA
Laadtijd	≈2 uur
Afspeeltijd	Tot 20 uur
Gesprekstijd	Tot 19 uur

4. Laadinstructies

1. Laad de koptelefoon vóór het eerste gebruik volledig op. Sluit de USB-C-kabel aan op de koptelefoon en een computer of gecertificeerde adapter.
2. De rode LED brandt tijdens het opladen en dooft wanneer de batterij vol is.
3. Koppel de laadkabel los na het opladen.
4. **Vereiste oplader:** Uitgangsvermogen 1 W – 10 W voor normale laadsnelheid.



5. In-/uitschakelen en fabrieksreset

- **Inschakelen:** Multifunctionele knop 3–4 sec ingedrukt houden tot er een toon klinkt; LED knippert blauw en daarna rood/blauw (koppelingsmodus).
- **Uitschakelen:** 3–4 sec ingedrukt houden tot er een toon klinkt; LED knippert rood en dooft dan.
- **Fabrieksreset:** Koptelefoon uitschakelen, multifunctionele knop 10 sec ingedrukt houden tot deze opnieuw opstart en weer uitschakelt – reset voltooid.

6. Verbindingsmethoden

6.1 Bluetooth-koppeling (hoofdverbinding)

1. Schakel de koptelefoon in – deze gaat automatisch naar de koppelingsmodus (rood/blauw knipperend).
2. Activeer Bluetooth op uw apparaat en blijf binnen 1 meter.
3. Zoek en selecteer „ **EM-21BV06** “ om te verbinden.
4. Bij succes klinkt er een toon en knippert de LED langzaam blauw.
5. *Automatisch opnieuw verbinden:* Na inschakeling verbindt de koptelefoon automatisch met het laatst gekoppelde apparaat.

6.2 Bedrade verbinding (3,5 mm)

1. Sluit de meegeleverde 3,5 mm-audiokabel aan op de line-ingang van de koptelefoon en de audiobron.
2. Voor verbinding met een desktop-pc is mogelijk een extra adapter (niet meegeleverd) nodig.

Opmerking: In de bedrade modus zijn alle bedieningsknoppen uitgeschakeld.

7. Hoofdband aanpassen

Schuif de oorschelpen omhoog of omlaag om de hoofdband aan te passen voor een comfortabele pasvorm.

8. Veiligheid – Gehoorbescherming

1. Vermijd langdurig luisteren op hoog volume – risico op permanente gehoorschade.
2. Als er geen geluid te horen is, verhoog dan niet plotseling het volume.
3. Begin met het laagste volume en verhoog geleidelijk.

9. Reiniging en onderhoud

- Koppel vóór het reinigen alle kabels los.
- Niet in vloeistoffen dompelen. Veeg het oppervlak af met een licht vochtige, zachte doek; voorkom dat er vocht binnendringt.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, metalen borstels, schuursponsjes of scherpe voorwerpen.
- Verwijder regelmatig stof om de levensduur van het product te verlengen.

10. Opslag

- Koppel vóór opslag alle kabels los.
- Bewaar de koptelefoon op een koele, droge, stofvrije plaats, buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de originele verpakking voor langdurige opslag.

11. Verklaring van Overeenstemming

EUROtops Versand GmbH verklaart hierbij dat artikel 57000 Compacte 2-in-1-hoofdtelefoon voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Unie Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland
Tel: +49-(0)2173-9246888
Fax: +49-(0)2173-9990447
Email: info@eurotops.de

AANDACHT!!!
De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Als technische ondersteuning nodig is, bel ons dan alstublieft....
in Nederland 020 2621958 of info@eurotops.nl
in België 070 663 665* of info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min vanuit het Belgische vaste en mobiele netwerk.

Eventuele retourzendingen dienen te worden gedaan naar het retouradres dat op uw factuur is vermeld.

© 01.07.2026

Compact 2-in-1 Headphone – Art. No. 57000

User Manual

1. Product Overview

1.1 Parts List

A. Adjustable head band

B. Ear cushions

C. Control buttons, LED & ports (see below)

Controls & Ports (C)

1. LED indicator
2. **+** (Volume up / Next track in Bluetooth mode)
3. **Multifunction button** (Power, Pair, Call, Play/Pause)
4. **-** (Volume down / Previous track)
5. USB-C charging port
6. 3.5mm line-in jack

D. USB-C cable

E. 3.5mm audio cable (3.5m)



1.2 Button & LED Functions

Button	Function
⏻ Multifunction (Power, Pair, Call, Play)	**Power on/off:** Long press 3-4 seconds **Pairing:** From off, long press 3-4 seconds to enter pairing mode **Call:** Short press to answer/end; long press 2 seconds to reject; short press twice to redial last number **Voice assistant:** Long press 1-2 seconds **Music:** Press once to play/pause
+ / -	**Volume:** Short press +/- to adjust **Track:** Long press + for next, - for previous
LED Status	**Indication**
Blue flash 3 times	Power on
Red flash 4 times	Power off / Auto off
Red & blue alternate flash	Pairing mode (ready to connect)
Blue flash once every 5 seconds	Connected / On call
Red flash once every 5 seconds	Low battery
Red solid	Charging
Red off	Full Charged

2. Intended Use

Household only. Not for industrial or professional use. Improper use may cause damage or injury.

3. Technical Specifications

Parameter	Value
Model	57000 / EM-21BV06
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Impedance	32 Ω
Sensitivity (1kHz)	90±3 dB/mW
Bluetooth version	V5.4
Profiles	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Operating frequency	2.402 GHz - 2.480 GHz
Range	Up to 10m
Compatibility	Android / iOS / Windows
Audio Cable	3.5mm jack, 3.5 m
Battery	3.7V, 300mAh polymer Li-ion, about 7.3g
Charging input	USB-C, 5V DC / 500mA
Charging time	About 2 hours
Playback time	Up to 20 hours
Talk time	Up to 19 hours

4. Charging Instructions

1. Before first use, fully charge the headset. Connect the USB-C cable to the headset and a computer or certified power adapter.
2. Red LED stays on while charging; turns off when fully charged.

3. Disconnect after charging.
4. **Charger Requirement:** Output power 1W - 10W for normal charging speed.



5. Power & Factory Reset

- **Power on:** Press and hold Multifunction button 3-4 seconds until you hear a tone; LED flashes blue and then red/blue (pairing mode).
- **Power off:** Press and hold Multifunction button 3-4 seconds until you hear a tone; LED flashes red then goes out.
- **Factory reset:** With headset off, press and hold Multifunction button for 10 seconds until it restarts and shuts down again - reset complete.

6. Connection Methods

6.1 Bluetooth Pairing (primary)

1. Power on the headset - it automatically enters pairing mode (red/blue flash).
2. Enable Bluetooth on your device and keep within 1 meter.
3. Search and select **" EM-21BV06 "** to connect.
4. A tone sounds and LED flashes blue slowly upon success.

Auto-reconnect: After power-on, it will reconnect to the last paired device.

6.2 Wired Connection

1. Plug the supplied 3.5mm audio cable into the headset's line-in jack and the audio source.
2. For PC desktop connection, an additional adapter (not included) may be needed.

Note: All control buttons are inactive in wired mode.

7. Headband Adjustment

Slide the ear cups up or down to adjust for a comfortable fit.

8. Safety - Hearing Protection

1. Avoid prolonged listening at high volume - risk of permanent hearing damage.
2. If no sound is heard, do not suddenly increase volume.
3. Start with the lowest volume and adjust gradually.

9. Cleaning & Maintenance

- Before cleaning, disconnect all cables.
- Do not immerse in liquid. Wipe with a slightly damp soft cloth; prevent moisture ingress.
- Do not use abrasive cleaners, metal brushes, scouring pads or sharp tools.
- Regularly remove dust to extend product life.

10. Storage

- Unplug all cables before storing.
- Keep in a cool, dry, dust-free place, away from children and pets.
- Keep original packaging for long-term storage.

11. Declaration of Conformity

EUROtops Versand GmbH declares that article 57000 Compact 2-in-1 Headphone complies with the essential requirements of the European Union Directives 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address:

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany
Tel: +49-(0)2173-9246888
Fax: +49-(0)2173-9990447
Email: info@eurotops.de

ATTENTION!!!
The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL :
The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.
** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.
*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.
**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information

at the start of the call)
***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.07.2026